WalkingPad

WPA1F Pro

USER MANUAL



⚠ WARNING

Please be careful to avoid slipping and injury when using.
Don't let children approach or use this equipment.
The WalkingPad has an innovative folding design. Mind your hands when folding/unfolding it.
Please read the user manual carefully before using the appliance to ensure safe and proper use. Save the user manual for future reference.

Scan the QR code
for APP download

1.0 EN ENGLISH……PG/1

2.0 FR FRANÇAIS……PG/12

3.0 DE DEUTSCH……PG/23

4.0 IT ITALIANO……PG/34

5.0 ES ESPAÑOL……PG/45

Important Precautions

The appliance is intended for residential use.

DANGER – To reduce the risk of electric shock:
Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING – This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

WARNING – Store the appliance upright and try to place it in a space with support points on both sides, keep young children away from this machine at all times. Contact with the moving surface may result in severe friction burns.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1) An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
2) Close supervision is necessary when this appliance is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
3) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5) Do not carry this appliance by the supply cord or use the cord as a handle.
6) Keep the cord away from heated surfaces.
7) Never drop or insert any object into any opening.
8) Do not use outdoors.
9) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10) To disconnect, turn all controls to the off position, then remove the plug from the outlet.
11) If you feel uncomfortable, please stop exercising immediately and consult a doctor to avoid damage to your health.
12) Ensure there is a distance of at least 2000 mm (78.7 in.) behind the appliance and a distance of at least 500 mm (19.7 in.) on both sides. In case of emergency, you can quickly move away from the appliance to avoid personal injuries by colliding with surrounding objects or walls.
13) Wear a sports suit to use the appliance and exercise according to your own condition.
14) Ensure personal items are kept away from the appliance to avoid accidental entanglement. Otherwise, it may cause damage to the machine and personal injury.
15) Do not use this equipment on uneven ground to prevent accidents or damage to the appliance.
16) Do not stand or step on the head of the appliance to prevent any damage to the product.
17) Do not use this appliance with pets to avoid scaring them and causing other safety issues.
18) Do not walk on this appliance in a non−forward posture to prevent loss of balance, falling and injury.
19) The elderly, children, and pregnant women Must use this device with caution. Please consult a doctor and obtain relevant guidance before using this appliance.
20) Do not fold this appliance when the power is not turned off. Otherwise, the service life of the product may be affected, and it may lead to other safety hazards.
21) Store the appliance according to the prescribed method in the manual for safety.
22) Do not get on or off this appliance when the appliance is running to prevent accidents.
23) Use this appliance within the specified weight range to ensure the normal operation of the machine and your personal safety.
24) Avoid exposing this appliance to direct sunlight to prevent damage to the machine. Please use this appliance in a cool and dry environment.
25) Keep this appliance away from water to avoid damaging the machine and to reduce the risk of electric shock, because it is not water−resistant.
26) Never continuously use the appliance beyond the specified duration and take a 20−minute break before using it again to extend the lifespan of the appliance.
27) Do not place the appliance on an inclined surface or have anything placed underneath it. Otherwise, it may affect the stability and performance of the appliance, or even impair it.

Contents

Unboxing Items 2
Part Names 3
Operation and Adjustment 4
Maintenance and Troubleshooting 9
Practice Guide 10
Trademark and Legal Declaration 11
Replacement and Disposal 11

Unboxing Items

After receiving the product, you will find the following items in the packaging box. Please inspect all the components for damage. If any of the items is missing, please contact the seller of the product.



WalkingPad



Power cord



Remote controller



Wristband



Allen key



Silicone oil



User manual

Specs

Speed Range	0.5–6 km/h 0.5–3.75 mph	Unfolded Size	1432 × 547 × 129 mm 56.5 × 21.5 × 5 inch	Rated Voltage	220–240 V~
				Frequency	50/60 Hz
Walking Area	415 × 1200 mm 16.5 × 47 inch	Folded Size	822 × 547 × 129 mm 32.5 × 21.5 × 5 inch	Input Power	932 W
				Class	HC
Max Load	136 kg / 300 lbs	Net Weight	28.5 kg / 63 lbs	Age Range	14 years and above

Part Names

Before using the product, please be familiar with the part names of the WalkingPad and remote controller.



Unfolded state



Folded state



Remote controller

Operation and Adjustment

For your benefit, please read this manual carefully before using the WalkingPad. If you need our assistance while reading this manual, please write down the product model and serial number on the nameplate sticker at the front of the WalkingPad before contacting customer service.

How to move the WalkingPad

Before moving the WalkingPad, please make sure the walking platform is in the folded state. When moving the WalkingPad, keep your hands safe and do not move it on uneven ground.



① As shown in the figure, lift the WalkingPad from the area below the back end of the front walking board.

* Before lifting the WalkingPad, please unplug and store the power cord.



② Keep the front scroll wheels on the ground and move forward or backward.

* When moving the WalkingPad, make sure to maintain a certain angle between the appliance and the ground to avoid friction.

How to unfold the WalkingPad

To avoid damaging the WalkingPad and causing serious injury, please make sure there is enough space before unfolding the WalkingPad.



① Place the folded WalkingPad horizontally and check if it is placed on a solid and flat surface.

* Do not place the appliance on a thick and soft carpet or mat. Otherwise, the sensor will work improperly.



② Unfold the rear walking board, **adjust the walking belt manually to the center** and assist in pressing it down to make it completely flat.

* The rear walking board can be pressed down with strength without causing any damage to the appliance.

How to plug in the power cord

This product must be grounded when in use and our equipment meets the grounding requirement. If there is a malfunction or damage, grounding can provide a path with the least resistance for the electric current, reducing the risk of electric shock.



① Insert the power cord into the power socket at the front of the WalkingPad.

* Improper grounding wire connection may increase the risk of electric shock.



② Insert the other end of the power cord into a suitable outlet, which should be installed and grounded correctly according to local regulations and ordinances.

* Do not modify the plug provided with the product. If the plug is not suitable for the outlet, have a qualified electrician install a suitable outlet.

NOTE: If the power cord is damaged, it must be replaced with the power cord designated by the manufacturer.

How to turn on the power

If the WalkingPad is exposed to a cold environment, please let it return to room temperature before turning on the power. Otherwise, the WalkingPad components may be damaged.



Find the power switch at the front of the WalkingPad and turn it on.

* When the device is turned on, the power indicator will light up.

How to use the display panel

The display panel utilizes advanced LED display technology and offers a range of features to make your workout enjoyable. The following information will help you master how to use it quickly.

* Turn on the power switch on the WalkingPad. Stand on the walking belt. After 3–second countdown, the equipment will start running. The display panel will show Time, Speed, Distance and Steps in turn.



1. Status description

TIME	SPD	DIST	STEP
5:27	3.5	2.34	234
Workout time: 5 minutes and 27 seconds	Current speed: 3.5 mph	Distance: 2.34 miles	Total steps: 234



• When "PRES" appears on the display panel, press the "Start/Stop" button on the remote controller to activate the equipment.



• When the WalkingPad stops, the display panel shows "STOP" .



• If the child lock is turned on, the WalkingPad will not start. To remove the child lock, operate through the APP.



• When the WalkingPad is connected to the APP, the network status light turns off. When the WalkingPad is not connected to the APP, the network status light flashes.

2. Mode operation



Manual Mode
• Adjust the speed through the remote controller or APP.
• This is the **primary mode**, suitable for **beginners**.



Automatic Mode
• Speed is automatically controlled by intelligent algorithm. It follows the speed of walking.
• This mode is suitable for **skilled users**.



Sleep Mode
• Motor and sensor stop responding to prevent non-users from accidentally triggering the WalkingPad.

* Choose M, A or Sleep mode through the Mode Switch button on the remote controller.

How to use the remote controller

The remote controller and the WalkingPad are pre-paired before delivery by default. If the remote controller does not work or you change a new remote controller, please re-pair (refer to Page 7 "Pairing method" part).

* Make sure the user stands on the walking belt. Otherwise, the WalkingPad will not operate properly.

M Manual Mode (primary mode)



Start/Stop
Short press: start or stop the WalkingPad.

Mode Switch
Short press: enter Automatic mode.
Long press: enter Sleep mode.

Accelerate
Short press: increase speed by 0.5 km/h (0.25 mph) .

Decelerate
Short press: decrease speed by 0.5 km/h (0.25 mph) .

* In Manual mode, the maximum speed is 3 km/h (1.9 mph) by default. To unlock the maximum speed, there are 3 options: (1) Reset the maximum speed through ⚙ in the APP (2) Walk 1 km (0.6 mph) on the WalkingPad and restart the equipment (3) Complete the "Novice guide" in the APP.

A Automatic Mode (advanced mode)



Start/Stop
Short press: stop the WalkingPad.

Mode Switch
Short press: switch to Manual mode.
Long press: switch to Sleep mode.

* The +/− button will not respond under A mode.



High Speed
In Automatic mode, enter the High Speed section. The WalkingPad will start or run faster.

Constant Speed
In Automatic mode, enter the Constant Speed section. The WalkingPad will move at a constant speed.

Low Speed
In Automatic mode, enter the Low Speed section. The WalkingPad will slow down until stop.

⏻ Sleep Mode



Mode Switch
Short press: return to the previous mode.

* After starting the WalkingPad, if nobody stands on the walking belt for seconds, the appliance will enter Sleep mode.

Pairing method



How to pair the remote controller with the WalkingPad:

- Bring the remote controller close to the WalkingPad.
- While turning on the Power Switch at the front of WalkingPad, long press the Mode Switch button on the remote controller.

* When you hear a "beep" sound, it proves a successful pairing.

How to connect the APP

The WalkingPad can be used with a connected app to make your training more professional and enhance your walking experience.



① Scan the QR code or search the Apple Store or Google Play for "KS Fit" and complete the installation and registration.



② Bring the mobile phone close to the WalkingPad.
③ Turn on Bluetooth on your mobile phone.
④ Turn on the WalkingPad.
⑤ Open the KS Fit app and Add the equipment.

* Please give permission to the APP, so it could search for devices nearby.
* Add the equipment through the APP instead of selecting the equipment from the Bluetooth list. If it is already selected, remove the equipment from the Bluetooth list, and pair again through the APP.
* Repeat Step ③–⑤, if it fails to pair with the equipment.
* For safety, do not connect a second mobile phone to the WalkingPad while exercising, if a phone has been paired with the equipment.

How to fold the WalkingPad

To avoid damaging the WalkingPad and causing serious injury, please make sure the machine is turned off and both ends of the power cord are unplugged before folding the WalkingPad.



Fold the rear walking board above the front walking board, and make sure it is in the designated position.

* Do not start the WalkingPad when it is folded.

Maintenance and Troubleshooting

Maintenance

To ensure the safety performance and prolong the lifespan of the WalkingPad, it is recommended to perform regular maintenance.



① Clean the walking belt

- Power off the WalkingPad and unplug the power cord.
- Add a small quantity of mild cleaner to a 100% cotton cloth. Do not spray the cleaner directly on the walking belt or use acidic and corrosive cleaner.
- Do not wipe under the walking belt.
- After a period of exercise, dust and stains may appear on the rear floor. This is normal and can be simply wiped.



② Check for wear and damage

- Regularly inspect the screws, wires, plugs and other parts of the equipment. If any loss or damage is found, tighten or replace them promptly.

* If replacement is needed, use the components designated by the manufacturer.



③ Keep cool and dry

- Keep the equipment in cool and dry conditions. Do not use outdoors or in areas of high humidity or extreme temperature changes. Otherwise, it may result in device corrosion or other related issues.
- Take a 20–minute break after every one hour of use to help the equipment with heat dissipation. Do not use the equipment continuously for more than 1 hour.



④ Battery replacement

- If the remote controller runs out of power or has not been used for a long time, please replace the battery (model: CR2032 3V) by opening the back cover of the remote controller. Make sure the polarity (+ / −) is aligned correctly.

Troubleshooting

Most WalkingPad malfunctions can be solved by following these simple steps to identify the problem and perform the necessary actions.



① Power cannot be turned on / Power off during use

- Ensure both ends of the power cord are plugged in.
- Make sure the power switch is turned on.



② Walking belt lubrication

- Power off the WalkingPad and unplug the power cord.
- Lift the rear walking board, raise the walking belt, and apply silicone oil in a "Z" shape on the inner surface of the walking board at the center position.
- Power on the WalkingPad and try again.

* It is not necessary to apply the entire running board, as the oil will naturally spread during use.
* 5–10 ml of silicone oil is required for each lubrication. Excessive silicone oil may cause slipping and affect normal use.



③ Walking belt deviating/slipping and correction

- If the walking belt is not centered:
  lift the rear walking board and adjust the walking belt manually (refer to Page 3 "How to unfold the WalkingPad" part).
- If the walking belt still deviates, adjust it with the Allen Key supplied by the following steps:
  Walking belt goes to the left: turn the left adjusting hole screw clockwise by 1/4 turn.
  Walking belt goes to the right: turn the right adjusting hole screw clockwise by 1/4 turn.
  Walking belt is slipping: turn the left and right adjusting screws clockwise for 1/2 turn at the same time.
  After each adjustment, use at a speed of 3–4 km/h (1.95–2.5 mph) for 1–2 minutes to observe the calibration. If necessary, adjust again.

* If the walking belt is too tight or too loose, it will affect the performance of WalkingPad and damage the walking belt.

④ Fault code description

* When a malfunction occurs, the display screen will show an error code. If the error code below appears, please turn off and restart the WalkingPad. If the error code still appears, please stop using it, write down the product model and serial number on the nameplate sticker at the front of the WalkingPad, and contact the dealer or customer service department for repair until the problem is resolved.

E01: Drive communication fault
E02: Motor abnormalities
E05: Overcurrent protection
E06: Motor protection
E08: Sensor fault
E09: Controller connection failure
E10: High temperature protection
* Solution: Automatic recovery after countdown.
E11: Overload protection
* Solution: Add silicone oil. The machine will resume automatically after countdown.

Practice Guide

Exercise Intensity

Whether your goal is to burn fat or improve cardiovascular fitness, exercising at the appropriate intensity is key to achieving results. You can use your heart rate as a guide to find the right intensity level. The table below shows recommended heart rate zones for fat burning and cardiovascular fitness, for reference purposes only.

165	*155*	*145*	*140*	*130*	*125*	*115*	
145	*138*	*130*	*125*	*118*	*110*	*103*	
125	*120*	*115*	*110*	*105*	*95*	*90*	
20	*30*	*40*	*50*	*60*	*70*	*80*	

To find the appropriate intensity level, locate your age at the bottom of the chart (rounding to the nearest ten). The lowest number is the fat–burning heart rate, the middle number is the maximum fat–burning heart rate, and the highest number is the heart rate for improving cardiovascular fitness (it is recommended to wear a heart rate monitor during exercise to ensure efficiency, which requires additional purchase).

Burning Fat – To effectively use fat as an energy source, you must engage in low–intensity exercise for a sustained period of time. During the first few minutes of exercise, your body will use glycogen as energy. Only after the initial few minutes of exercise does your body begin to use stored fat as energy. If your goal is to burn fat, adjust your exercise intensity until your heart rate is close to the lowest value in your training zone.

Sports Guide

Warm–up: It is recommended to warm up for 5–10 minutes before exercising, fully mobilizing joints and stretching before starting low–intensity exercise.

Exercise: It is recommended to exercise for 20–30 minutes, maintaining exercise intensity within the training range (during the first few weeks of training, exercise time should be kept within 20 minutes), and breathing should be kept even during exercise.

Cool–down: It is recommended to stretch for 5–10 minutes after exercising, which can improve joint flexibility and muscle extensibility, and prevent exercise injuries.

Exercise Frequency

To maintain or improve your physical condition, complete three training sessions per week with at least one day of rest between each session. After several months of regular exercise, if necessary, you can complete up to five sessions per week. Remember, the key to success is to make exercise a frequent and enjoyable part of your daily life.

Trademark and Legal Declaration

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd holds the patents of Walkingpad Walking Device series products. Kingsmith edits and owns the copyright of this manual book. Without Kingsmith's written permission, any form of unauthorized distribution, reproduction, publication, release or quotation by any institution or individual is prohibited. This manual contains as many as possible of all the functions and instructions for use. However, due to product imperfections, design changes, etc., the description may still have discrepancies with what you have purchased. In view of product updates, description in this manual book may differ from what you have purchased in color, appearance, etc. Actual supplies prevail. This appliance is not intended for persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children aged from 8 years and above and persons can use this appliance with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understood the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Replacement and Disposal



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



The battery contained in this appliance must be removed for disposal.
When replacing the battery, use only original battery, available from the parts shop.
The battery can be replaced by opening the back cover. Be aware of the polar mark while inserting a new battery.
Never dispose of old battery in domestic garbage, but only through the proper public collection points. This also applies to the battery of defective appliances.

Précautions importantes

L'appareil est destiné à un usage résidentiel.

DANGER - Pour réduire le risque de choc électrique :
Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT - Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par des personnes ayant une incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience ou de connaissance si elles sont supervisées ou instruites sur l'usage de l'appareil en sécurité et si elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans supervision.
L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont supervisées ou reçoivent des instructions concernant l'usage de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.

AVERTISSEMENT - Rangez l'appareil en position verticale et tâchez de le placer dans un espace comportant des points d'appui des deux côtés. Gardez l'appareil toujours hors de la portée des jeunes enfants. Le contact avec la surface mobile peut entraîner de graves brûlures par frottement.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

1) Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant de mettre ou d'enlever des pièces.
2) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'invalides ou de personnes handicapées.
3) Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4) N'utilisez jamais cet appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
5) Ne transportez pas cet appareil par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
6) Gardez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
7) Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans l'une des ouvertures.
8) Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
9) Ne pas utiliser là où des produits aérosols sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
10) Pour déconnecter, mettez toutes les commandes en position arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
11) Si vous vous sentez mal à l'aise, veuillez cesser immédiatement de faire de l'exercice et consulter un médecin pour éviter d'endommager votre santé.
12) Assurez-vous qu'il y a une distance d'au moins 2000 mm (78,7 po/200 cm) derrière l'appareil et une distance d'au moins 500 mm (19,7 po/50 cm) des deux côtés. En cas d'urgence, vous pouvez vous éloigner rapidement de l'appareil pour éviter de vous blesser en entrant en collision avec des objets ou des murs environnants.
13) Portez une tenue de sport pour utiliser l'appareil et faites de l'exercice en fonction de votre propre condition.
14) Assurez-vous que les objets personnels sont tenus à l'écart de l'appareil pour éviter tout enchevêtrement accidentel. Dans le cas contraire, cela peut causer des dommages à la machine et des blessures corporelles.
15) N'utilisez pas cet équipement sur un sol accidenté pour éviter les accidents ou les dommages à l'appareil.
16) Ne vous tenez pas debout ni ne marchez sur la tête de l'appareil pour éviter d'endommager le produit.
17) N'utilisez pas cet appareil avec des animaux domestiques pour éviter de les effrayer et de causer d'autres problèmes de sécurité.
18) Ne marchez pas sur cet appareil dans une posture non avancée pour éviter la perte d'équilibre, les chutes et les blessures.
19) Les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes doivent utiliser cet appareil avec prudence. Veuillez consulter un médecin et obtenir des conseils pertinents avant d'utiliser cet appareil.
20) Ne pliez pas cet appareil lorsque l'alimentation n'est pas coupée. Sinon, la durée de vie du produit peut être affectée et entraîner d'autres risques pour la sécurité.
21) Entreposer l'appareil selon la méthode prescrite dans le manuel de sécurité.
22) Ne pas monter ou descendre de cet appareil lorsqu'il est en marche pour éviter les accidents.
23) Utilisez cet appareil dans la plage de poids spécifiée pour assurer le fonctionnement normal de la machine et votre sécurité personnelle.
24) Évitez d'exposer cet appareil à la lumière directe du soleil pour éviter d'endommager la machine. Veuillez utiliser cet appareil dans un environnement frais et sec.
25) Conservez cet appareil à l'abri de l'eau pour éviter de l'endommager et pour réduire le risque de choc électrique, car il n'est pas résistant à l'eau.
26) N'utilisez jamais l'appareil en continu au-delà de la durée spécifiée et faites une pause de 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau pour prolonger sa durée de vie.
27) Ne placez pas l'appareil sur une surface inclinée et ne placez rien en dessous. Dans le cas contraire, cela peut affecter la stabilité et les performances de l'appareil, voire l'altérer.

Contenu

Déballage des articles 13
Noms des pièces 14
Fonctionnement et réglage 15
Maintenance et dépannage 20
Guide pratique 21
Marque et déclaration légale 22
Remplacement et élimination 22

Déballage des articles

Après avoir reçu le produit, vous trouverez les éléments suivants dans la boîte d'emballage. Veuillez inspecter tous les composants pour détecter tout dommage. Si l'un des articles est manquant, veuillez contacter le vendeur du produit.



WalkingPad



Cordon d'alimentation



Télécommande



Bracelet



Clé Allen



Huile de silicone



Manuel d'utilisation

Spécifications

Plage de vitesse	0,5-6 km/h 0,5-3,75 mph	Taille lorsque dépliée	1432×547×129 mm 56,5×21,5×5 pouces
Zone de marche	415×1200 mm 16,5×47 pouces	Taille lorsque pliée	822×547×129 mm 32,5×21,5×5 pouces
Charge max	136 kg / 300 lbs	Poids net	28.5 kg / 63 lbs
Tension nominale	220 à 240 V~	Classe	HC
Fréquence	50/60 Hz	Plage d'âge	14 ans et plus
Puissance d'entrée	932 W		

Noms des pièces

Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec les noms des pièces du WalkingPad et de la télécommande.



État déplié



État plié



Télécommande

Fonctionnement et réglage

Pour votre bien, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le WalkingPad. Si vous avez besoin de notre aide lors de la lecture de ce manuel, veuillez noter le modèle du produit et le numéro de série sur l'autocollant de plaque signalétique à l'avant du WalkingPad avant de contacter le service client.

Comment déplacer le WalkingPad

Avant de déplacer le WalkingPad, assurez-vous que la plate-forme de marche est à l'état plié. Lorsque vous déplacez le WalkingPad, gardez vos mains en sécurité et ne le déplacez pas sur un sol accidenté.



① Comme le montre la figure, soulevez le WalkingPad de la zone située sous l'extrémité arrière de la planche de marche avant.

* Avant de soulever le WalkingPad, veuillez débrancher et ranger le cordon d'alimentation.



② Gardez les molettes de défilement avant sur le sol et avancez ou reculez.

* Lorsque vous déplacez le WalkingPad, assurez-vous de maintenir un certain angle entre l'appareil et le sol pour éviter les frottements.

Comment déplier le WalkingPad

Pour éviter d'endommager le WalkingPad et de causer des blessures graves, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace avant de le déplier.



① Placez le WalkingPad plié horizontalement et vérifiez s'il est placé sur une surface solide et plane.

* Ne placez pas l'appareil sur un tapis épais et doux. Dans le cas contraire, le capteur ne fonctionnera pas correctement.



② Dépliez la planche de marche arrière, **ajustez manuellement la ceinture de marche au centre** et aidez-la à la presser vers le bas pour la rendre complètement plate.

* La planche de marche arrière peut être enfoncée avec force sans endommager l'appareil.

Comment brancher le cordon d'alimentation

Ce produit doit être mis à la terre lorsqu'il est utilisé et notre équipement répond aux exigences de mise à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, la mise à la terre peut fournir un chemin avec le moins de résistance pour le courant électrique, réduisant ainsi le risque de choc électrique.



① Insérez le cordon d'alimentation dans la prise de courant à l'avant du WalkingPad.

* Une mauvaise connexion du fil de mise à la terre peut augmenter le risque de choc électrique.



② Insérez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise appropriée, qui doit être installée et mise à la terre correctement, conformément aux réglementations et ordonnances locales.

* Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit. Si la fiche ne convient pas à la prise, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise appropriée.

REMARQUE : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation désigné par le fabricant.

Comment mettre en marche

Si le WalkingPad est exposé à un environnement froid, veuillez le laisser revenir à température ambiante avant de le mettre en marche. Sinon, les composants WalkingPad risquent d'être endommagés.



Trouvez l'interrupteur d'alimentation à l'avant du WalkingPad et allumez-le.

* Lorsque l'appareil est allumé, le voyant d'alimentation s'allume.

Utilisation du panneau d'affichage

Le panneau d'affichage est doté d'une technologie d'affichage LED de pointe et offre toute une série de fonctions qui rendent votre séance d'entraînement agréable. Les informations suivantes vous aideront à maîtriser rapidement son utilisation.

* Allumez l'interrupteur d'alimentation du WalkingPad. Tenez-vous sur la ceinture de marche. Au bout de 3 secondes de compte à rebours, l'appareil commence à fonctionner. Le panneau d'affichage indique tour à tour le temps, la vitesse, la distance et les pas.



1. Description d'état

TIME	SPD	DIST	STEP
5:27	3.5	2.34	234
Durée d'entraînement : 5 minutes et 27 secondes	Vitesse actuelle : 3,5 km/h	Distance : 3,77 km	Nombre total de pas : 234



• Lorsque « PRES » apparaît sur le panneau d'affichage, appuyez sur la touche « Start/Stop » de la télécommande pour activer l'appareil.



• Lorsque le WalkingPad s'arrête, le panneau d'affichage indique « STOP » .



• Si la sécurité enfant est activée, le WalkingPad ne démarre pas. Servez-vous de l'application pour enlever la sécurité enfant.



• Lorsque le WalkingPad est connecté à l'application, le témoin d'état du réseau s'éteint. Lorsque le WalkingPad n'est pas connecté à l'application, le témoin d'état du réseau clignote.

2. Mode de fonctionnement



Mode manuel
• Ajustez la vitesse via la télécommande ou **l'application**.
• Ceci est le **mode principal**, adapté aux **débutants**.



Mode automatique
• La vitesse est automatiquement contrôlée par un algorithme intelligent. Il suit la vitesse de marche.
• Ce mode convient aux utilisateurs qualifiés.



Mode veille
• Le moteur et le capteur cessent de répondre afin d'empêcher les non-utilisateurs de déclencher accidentellement le WalkingPad.

* Choisissez le mode M, A ou Veille à l'aide de la touche de commutation de mode de la télécommande.

Comment utiliser la télécommande

La télécommande et le WalkingPad sont préappairés avant la livraison par défaut. Si la télécommande ne fonctionne pas ou si vous changez de télécommande, procédez à un nouvel appairage (voir page 7 « Méthode d'appairage »).

* Veillez à ce que l'utilisateur se tienne sur la ceinture de marche. Dans le cas contraire, le WalkingPad ne fonctionne pas correctement.

M Mode manuel (mode primaire)



* En mode manuel, la vitesse maximale est de 3 km/h (1,9 mph) par défaut. Il existe trois options pour débloquer la vitesse maximale : 1) Réinitialiser la vitesse maximale à travers ⚙ dans l'application, 2) Marcher 1 km (0,6 mph) sur le WalkingPad et redémarrer l'équipement, 3) Terminer le " Guide du novice " dans l'application.

A Mode automatique (mode avancé)



* Le bouton +/- ne fonctionne pas en mode A.



Mode veille



* Après le démarrage du WalkingPad, si personne ne se tient sur la ceinture de marche pendant quelques secondes, il entre en Mode veille.

Méthodes d'appairage



Procédure d'appairage de la télécommande au WalkingPad :

- Rapprochez la télécommande du WalkingPad.
- En activant le commutateur d'alimentation à l'avant du WalkingPad, appuyez longuement sur le bouton de commutation de mode ⟲ de la télécommande.

* Si un « signal sonore » retentit, l'appairage est réussi.

Procédure de connexion à l'application

Le WalkingPad peut être utilisé avec une application connectée, ce qui vous permet de rendre votre entraînement plus professionnel et d'améliorer votre expérience de marche.



① Scannez le code QR ou recherchez « KS Fit » sur Apple Store ou Google Play, puis terminez l'installation et l'enregistrement.



② Rapprochez le téléphone portable du WalkingPad.
③ Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable.
④ Mettez en marche le WalkingPad.
⑤ Ouvrez l'application KS Fit et ajoutez l'équipement.

* Veuillez autoriser l'application à rechercher des appareils à proximité.
* Ajoutez l'équipement à travers l'application au lieu de sélectionner l'équipement à partir de la liste Bluetooth. Si l'équipement est déjà sélectionné, supprimez-le de la liste Bluetooth et procédez à un nouveau couplage via l'application.
* Répétez les étapes ③-⑤, si l'appairage à l'équipement échoue.
* Pour des raisons de sécurité, ne connectez pas un deuxième téléphone portable au WalkingPad au cours de son fonctionnement, si un téléphone a déjà été couplé à l'équipement.

Pliage du WalkingPad

Afin d'éviter d'endommager le WalkingPad et de provoquer des blessures graves, assurez-vous que la machine est éteinte et que les deux extrémités du cordon d'alimentation sont débranchées avant de plier le WalkingPad.



Pliez la planche de marche arrière au-dessus de la planche de marche avant et assurez-vous qu'elle est dans la position

* Ne démarrez pas le WalkingPad lorsqu'il est plié.

Maintenance et dépannage

Maintenance

Afin de garantir la sécurité et prolonger la durée de vie du walkingPad, il est recommandé d'effectuer un entretien régulier.



① Nettoyez la ceinture de marche

- Arrêtez le WalkingPad et débranchez le cordon d'alimentation.
- Ajoutez une petite quantité de nettoyant doux à un chiffon 100 % coton. Ne vaporisez pas le nettoyant directement sur la ceinture de marche et n'utilisez pas non plus de nettoyant acide ou corrosif.
- Ne nettoyez pas le dessous de la ceinture de marche.
- Après une période de fonctionnement, une couche de poussière et des taches peuvent apparaître sur le plancher arrière. Il s'agit d'un phénomène normal et vous pouvez simplement les nettoyer.



② Vérifiez l'usure et les dommages

- Inspectez régulièrement les vis, les fils, les prises et autres pièces de l'équipement. En cas de desserrement ou de dommage, resserrez ou remplacez-les dans les plus brefs délais.

* En cas de remplacement, utilisez les composants désignés par le fabricant.



③ Gardez l'équipement au frais et au sec

- Conservez l'équipement dans un endroit frais et sec. Ne l'utilisez ni en extérieur ni dans des zones très humides ou soumises à des changements de température extrêmes. au risque de causer la corrosion de l'appareil ou d'autres problèmes connexes.
- Faites une pause de 20 minutes après chaque heure d'utilisation afin de permettre à l'équipement de dissiper la chaleur. N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus d'une heure.



④ Remplacement des piles

- Si la télécommande n'est plus alimentée ou n'a pas été utilisée pendant une longue période, remplacez les piles (modèle : CR2032 3V) en ouvrant le couvercle arrière de la télécommande. Assurez-vous que la polarité (＋/-) est correctement alignée.

Dépannage

La plupart des dysfonctionnements du WalkingPad peuvent être résolus en suivant ces étapes simples en vue d'identifier le problème et d'effectuer les actions nécessaires.



① Impossible de mettre l'appareil sous tension/hors tension pendant l'utilisation

- Assurez-vous que les deux extrémités du cordon d'alimentation sont branchées.
- Assurez-vous que le commutateur d'alimentation est allumé.



② Lubrification de la ceinture de marche

- Arrêtez le WalkingPad et débranchez le cordon d'alimentation.
- Soulevez la planche de marche arrière, relevez la ceinture de marche et appliquez de l'huile de silicone en forme de " Z " sur la surface intérieure de la planche de marche à la position centrale.
- Mettez le WalkingPad sous tension et réessayez.

* Il n'est pas nécessaire d'appliquer de l'huile sur l'ensemble du marchepied, puisque l'huile s'étendra progressivement au cours de l'utilisation.

* 5 à 10 ml d'huile de silicone sont nécessaires pour chaque lubrification. Une quantité excessive d'huile de silicone peut entraîner un glissement et nuire par conséquent à une utilisation normale.





③ Déviation/glissement de la ceinture de marche et correction

- Si la ceinture de marche n'est pas centrée : soulevez la planche de marche arrière et ajustez la ceinture de marche manuellement (voir page 3 « Comment déplier le WalkingPad »).
- Si la ceinture de marche dévie toujours, ajustez-la à l'aide de la clé Allen fournie en suivant les étapes suivantes :

  La ceinture de marche va vers la gauche : tournez la vis du trou de réglage gauche d'un quart de tour dans le sens horaire.

  La ceinture de marche va vers la droite : tournez la vis du trou de réglage droit d'un quart de tour dans le sens horaire.

  La ceinture de marche glisse : tournez simultanément les vis de réglage gauche et droite d'un demi-tour dans le sens horaire.

  Après chaque ajustement, utilisez l'appareil à une vitesse de 3 à 4 km/h (1,95 à 2,5 mph) pendant 1 à 2 minutes afin d'observer l'étalonnage. Au besoin, procédez à un nouvel ajustement.

* Si la ceinture de marche est trop serrée ou trop lâche, les performances du WalkingPad en seront affectées et la ceinture de marche endommagée.

④ Description du code d'erreur

* En cas de dysfonctionnement, l'écran affiche un code d'erreur. Si le code d'erreur ci-dessous apparaît, veuillez éteindre et redémarrer le WalkingPad. Si le code d'erreur persiste, veuillez cesser de l'utiliser, notez le modèle et le numéro de série du produit sur la plaque signalétique située à l'avant du WalkingPad, et contactez le revendeur ou le service client pour une réparation afin que le problème soit résolu.

E01 : Défaut de communication du variateur
E02 : Anomalies motrices
E05 : Protection contre les surtensions
E06 : Protection du moteur
E08 : Panne du capteur
E09 : Défaut de connexion du contrôleur
E10 : Protection contre la température élevée
* Solution : Récupération automatique après le compte à rebours.
E11 : Protection contre les surcharges
* Solution : Ajoutez l'huile de silicone. La machine reprend automatiquement son fonctionnement à la fin du compte à rebours.

Guide pratique

Exercez de l'intensité

Que votre objectif soit de brûler des graisses ou d'améliorer votre condition cardiovasculaire, l'exercice à l'intensité appropriée est essentiel pour obtenir de bons résultats. Vous pouvez vous servir de votre fréquence cardiaque comme guide afin de trouver le niveau d'intensité adéquat. Le tableau ci-dessous indique les zones de fréquence cardiaque recommandées pour la combustion des graisses et la forme cardiovasculaire, à titre de référence uniquement.

165	*155*	*145*	*140*	*130*	*125*	*115*	
145	*138*	*130*	*125*	*118*	*110*	*103*	
125	*120*	*115*	*110*	*105*	*95*	*90*	
20	*30*	*40*	*50*	*60*	*70*	*80*	

Pour trouver le niveau d'intensité approprié, repérez votre âge au bas du tableau (en arrondissant à la dizaine la plus proche). Le chiffre le plus bas correspond à la fréquence cardiaque correspondant à la combustion des graisses. Le chiffre moyen correspond à la fréquence cardiaque correspondant à la combustion maximale des graisses, et le chiffre le plus élevé à la fréquence cardiaque permettant d'améliorer la condition cardiovasculaire (il est recommandé de porter un cardiofréquencemètre pendant l'exercice afin de garantir l'efficacité de l'appareil, ce qui nécessite un achat supplémentaire).

Combustion des graisses :Pour utiliser efficacement les graisses comme source d'énergie, vous devez pratiquer des exercices de faible intensité pendant une longue période. Pendant les premières minutes de l'exercice, votre corps utilise le glycogène comme source d'énergie. Ce n'est qu'après les premières minutes d'exercice que votre corps commence à utiliser les graisses stockées comme source d'énergie. Si votre objectif est de brûler des graisses, ajustez l'intensité de votre exercice de manière à ce que votre fréquence cardiaque soit proche de la valeur la plus basse de votre zone d'entraînement.

Guide des sports

Échauffement : Il est recommandé de s'échauffer pendant 5 à 10 minutes avant de procéder à l'exercice, de mobiliser complètement les articulations et de s'étirer avant de commencer un exercice de faible intensité.

Exercice : Il est recommandé de s'exercer pendant 20 à 30 minutes, en maintenant l'intensité de l'exercice dans la plage d'entraînement.

(au cours des premières semaines d'entraînement, la durée de l'exercice doit être limitée à 20 minutes), tandis que la respiration doit rester régulière pendant l'exercice.

Récupération : Il convient de s'étirer pendant 5 à 10 minutes après l'exercice, ce qui permet d'améliorer la souplesse des articulations et l'extensibilité des muscles, et de prévenir les blessures liées à l'exercice.

Fréquence des exercices

Afin de maintenir ou d'améliorer votre condition physique, effectuez trois séances d'entraînement par semaine avec au moins un jour de repos entre chaque séance. Après plusieurs mois d'exercice régulier, vous pouvez, le cas échéant, effectuer jusqu'à cinq séances par semaine. Souvenez-vous que le succès réside dans l'intégration fréquente et agréable de l'exercice physique dans votre vie quotidienne.

Marque et déclaration légale

Beijing Kingsmith Technology Co. est propriétaire de brevets sur les produits de la série Walkingpad Walking Device. Kingsmith édite et détient les droits d'auteur de ce manuel. Sans l'autorisation écrite de Kingsmith, toute forme de distribution, de reproduction, de publication, de diffusion ou de citation non autorisée par une institution ou un particulier est interdite. Le présent manuel contient le plus grand nombre possible de fonctions et d'instructions d'utilisation. Toutefois, en raison d'imperfections du produit et de modifications de la conception entre autres, il est possible que la description présente des différences par rapport à ce que vous avez acheté. En raison des mises à jour du produit, la description dans ce manuel peut différer de ce que vous avez acheté en termes de couleur, d'apparence, etc. Les fournitures réelles prévalent. L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont supervisées ou reçoivent des instructions concernant l'usage de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil. Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil s'ils sont encadrés, s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité ou s'ils ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans supervision.

Remplacement et élimination



Élimination appropriée du produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, il convient de les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent récupérer ce produit afin de le recycler dans le respect de l'environnement.



La batterie contenue dans cet appareil doit être retirée aux fins d'élimination.
Lors du remplacement de la batterie, n'utilisez que la batterie d'origine, disponible dans le magasin de pièces détachées.
Ouvrez le couvercle arrière pour remplacer la batterie. Respectez le marquage polaire lors de l'insertion d'une nouvelle batterie. Ne jamais jeter une batterie usagée dans les ordures ménagères, mais uniquement dans les points de collecte publics appropriés. Il en va de même pour les batteries d'appareils défectueux.

Wichtige Sicherheitshinweise

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch bestimmt.

GEFAHR - Zur Vermeidung von Stromschlag:
Ziehen Sie nach Gebrauch und vor der Reinigung des Geräts stets den Netzstecker.

WARNUNG - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

WARNUNG – Bewahren Sie Ihr Gerät aufrecht stehend und nach Möglichkeit an einem Ort auf, an dem es auf beiden Seiten abgestützt ist. Halten Sie kleine Kinder stets vom Gerät fern. Der Kontakt mit der sich bewegenden Oberfläche kann zu schweren Reibungsverbrennungen führen.

WARNUNG - Zur Vermeidung von Verbrennungen, Feuer, Stromschlägen und Verletzungen:

1) Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
2) Wenn dieses Gerät von oder in der Nähe von Kindern, körperlich eingeschränkten oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
3) Verwenden Sie das Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
4) Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zu einem Kundendienst.
5) Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
6) Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
7) Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein.
8) Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
9) Benutzen Sie das Gerät nicht, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
10) Um das Gerät auszuschalten, schalten Sie alle Bedienelemente aus und ziehen Sie dann den Netzstecker.
11) Wenn Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie bitte sofort das Training und suchen Sie einen Arzt auf, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden.
12) Achten Sie darauf, dass hinter dem Gerät ein Abstand von mindestens 2000 mm und auf beiden Seiten von mindestens 500 mm vorhanden ist. Im Notfall können Sie sich so schnell vom Gerät entfernen, um Verletzungen durch Kollision mit umliegenden Gegenständen oder Wänden zu vermeiden.
13) Tragen Sie Sportkleidung, wenn Sie das Gerät benutzen und trainieren Sie entsprechend Ihrer eigenen Kondition.
14) Achten Sie darauf, dass persönliche Gegenstände vom Gerät ferngehalten werden, um ein Verheddern zu vermeiden. Anderenfalls kann es zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen kommen.
15) Verwenden Sie das Gerät nicht auf unebenem Boden, um Unfälle oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
16) Stellen oder treten Sie nicht auf den Kopf des Geräts, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
17) Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit Haustieren, um diese nicht zu verstören und andere Sicherheitsprobleme zu vermeiden.
18) Gehen Sie nur vorwärts auf dieses Gerät, um Gleichgewichtsverlust, Stürze und Verletzungen zu vermeiden.
19) Ältere Personen, Kinder und Schwangere müssen dieses Gerät mit Vorsicht verwenden. Bitte konsultieren Sie einen Arzt und lassen Sie sich beraten, bevor Sie dieses Gerät benutzen.
20) Klappen Sie das Gerät nicht zusammen, wenn der Strom nicht ausgeschaltet ist. Anderenfalls kann die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt werden, und es kann zu anderen Sicherheitsrisiken führen.
21) Lagern Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen entsprechend den Hinweisen im Handbuch.
22) Um Unfälle zu vermeiden, steigen Sie nicht auf das Gerät oder ab, wenn es läuft.
23) Verwenden Sie dieses Gerät innerhalb des angegebenen Gewichtsbereichs, um den normalen Betrieb und Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten.
24) Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät in einer kühlen und trockenen Umgebung.
25) Halten Sie das Gerät von Wasser fern, um Schäden am Gerät zu vermeiden und das Risiko eines Stromschlags zu verringern, da es nicht wasserfest ist.
26) Verwenden Sie das Gerät niemals kontinuierlich über die angegebene Dauer hinaus und machen Sie eine 20-minütige Pause, bevor Sie es wieder verwenden, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
27) Stellen Sie das Gerät nicht auf eine schiefe Ebene und stellen Sie keine Gegenstände darunter. Anderenfalls kann die Stabilität und Leistung des Geräts beeinträchtigt werden.

Contents

Auspacken 24
Bauteile 25
Bedienung und Einstellung 26
Wartung und Fehlersuche 31
Übungsanleitung 32
Markenzeichen und rechtlicher Hinweis 33
Entsorgung 33

Auspacken

Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, finden Sie in der Verpackung folgende Teile. Überprüfen Sie bitte alles auf Beschädigung und Vollständigkeit. Sollte eines der Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer des Produkts.



WalkingPad



Netzkabel



Fernbedienung



Handgelenkband



Allen key



Silikonöl



Benutzerhandbuch

Technische Daten

Geschwindigkeitsbereich	0,5-6 km/h 0,5-3,75 mph	Abmessungen ausgeklappt	1432×547×129 mm 56,5×21,5×5 Zoll
Lauffläche	415×1200 mm 16,5×47 Zoll	Abmessungen zusammengeklappt	822×547×129 mm 32,5×21,5×5 Zoll
Maximale Belastung	136 kg / 300 Pfund	Nettogewicht	28,5 kg / 63 Pfund
Nennspannung	220-240 V~	Klasse	HC
Nennfrequenz	50/60 Hz	Altersbereich	14 Jahre und älter
Leistungsaufnahme	932 W		

Bauteile

Bevor Sie das Produkt verwenden, machen Sie sich bitte mit den Bezeichnungen der Bauteile des WalkingPads und der Fernbedienung vertraut.



Ausgeklappter Zustand



Zusammengeklappter Zustand



Fernbedienung

Bedienung und Einstellung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das WalkingPad verwenden. Sollten Sie beim Lesen dieser Anleitung unsere Hilfe benötigen, notieren Sie bitte das Produktmodell und die Seriennummer auf dem Typenschild an der Vorderseite des WalkingPads, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

WalkingPad transportieren

Bevor Sie das WalkingPad umsetzen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Laufand eingeklappt ist. Achten Sie beim Umsetzen des WalkingPads auf Ihre Hände und bewegen Sie es nicht auf unebenem Boden.



① Wie in der Abbildung dargestellt, heben Sie das WalkingPad im Bereich unterhalb des hinteren Endes der Vorderseite des Laufbandes an.

* Bevor Sie das WalkingPad anheben, ziehen Sie bitte das Netzkabel ab und bewahren Sie es sicher auf.



② Halten Sie die vorderen Laufrollen auf dem Boden und bewegen Sie sich vorwärts oder rückwärts.

* Achten Sie beim Umsetzen des WalkingPads darauf, einen bestimmten Winkel zwischen dem Gerät und dem Boden einzuhalten, um Reibung zu vermeiden.

WalkingPad aufklappen

Um das WalkingPad nicht zu beschädigen und schwere Verletzungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass ausreichend Platz vorhanden ist, bevor Sie das WalkingPad ausklappen.



① Legen Sie das zusammengeklappte WalkingPad waagerecht hin und überzeugen Sie sich davon, dass es auf einer festen und ebenen Fläche steht.

* Legen Sie das Gerät nicht auf einen dicken und weichen Teppich oder eine Matte. Anderenfalls arbeitet der Sensor nicht ordnungsgemäß.



② Klappen Sie das rückseitige Laufband aus, **stellen Sie das Laufband manuell mittig ein** und drücken Sie es nach unten, um es ganz flach zu machen.

* Das rückseitige Laufband kann mit Kraft heruntergedrückt werden, ohne das Gerät zu beschädigen.

Netzkabel anschließen

Dieses Produkt muss geerdet sein, wenn es benutzt wird; das Gerät erfüllt die Anforderungen an die Erdung. Im Fall einer Fehlfunktion oder Beschädigung bietet die Erdung einen Weg mit dem geringsten Widerstand für den Strom und verringert so das Risiko eines Stromschlags.



① Schließen Sie das Netzkabel am Netzanschluss an der Vorderseite des WalkingPads an.

* Ein unsachgemäßer Anschluss des Kabels erhöht das Stromschlagrisiko.



② Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an einer geeigneten Steckdose an, die gemäß den örtlichen Vorschriften korrekt installiert und geerdet sein muss.

* Verändern Sie den mit dem Produkt gelieferten Stecker nicht. Wenn der Stecker nicht für die Steckdose geeignet ist, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

HINWEIS: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch das vom Hersteller angegebene Netzkabel ersetzt werden.

Gerät einschalten

Wenn das WalkingPad einer kalten Umgebung ausgesetzt war, lassen Sie es bitte auf Raumtemperatur kommen, bevor Sie es einschalten. Anderenfalls können die Komponenten des WalkingPad beschädigt werden.



Schalten Sie das WalkingPad mit dem Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite ein.

* Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebsanzeige.

So benutzen Sie das Display

Das Display ist mit fortschrittlicher LED-Anzeigetechnologie ausgestattet und bietet eine Reihe von Funktionen, die Ihr Training angenehm gestalten. Mit den folgenden Informationen können Sie in kürzester Zeit Ihr Gerät effizient nutzen.

* Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter des WalkingPads auf Ein. Stellen Sie sich auf das Laufband. Nach einer 3-sekündigen Verzögerung läuft Ihr Laufband. Auf dem Display werden Ihnen nacheinander die Zeit, die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke und die Schrittzahl angezeigt.



1. Beschreibung des Status



Workout-Zeit 5 Min. 27 Sek.	Aktuelle Geschwindigkeit: 3,5 mph	Distanz: 2,34 Meilen	Gesamtschrittzahl: 234



- Wenn auf dem Display „PRES“ angezeigt wird, drücken Sie auf der Fernbedienung die „Start/Stop“ -Taste, um das Gerät zu aktivieren.



- Wenn das WalkingPad stoppt, wird auf dem Display „STOP“ angezeigt.



- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, startet das WalkingPad nicht. Die Kindersicherung entriegeln Sie mithilfe der App.



- Wenn das WalkingPad mit der App verbunden ist, erlischt die Netzwerkstatus-LED. Wenn das WalkingPad nicht mit der App verbunden ist, blinkt die Netzwerkstatus-LED.

2. Modusbetrieb



Manueller Modus

- Stellen Sie die Geschwindigkeit über die Fernbedienung oder die App ein.
- Dies ist der **primäre Modus**, der besonders für **Anfängergeeignet** ist.



Automatikmodus

- Die Geschwindigkeit wird automatisch durch einen intelligenten Algorithmus gesteuert. Er folgt der Geschwindigkeit beim Gehen.
- Dieser Modus ist besonders für **geübte Benutzer** geeignet.



Standby-Modus

- Motor und Sensor reagieren nicht mehr, um zu verhindern, dass Nicht-Benutzer das WalkingPad versehentlich auslösen.

* Wählen Sie mithilfe des Modusumschalters auf der Fernbedienung den manuellen (M), automatischen (A) oder den Schlafmodus aus.

Benutzung der Fernbedienung

Fernbedienung und WalkingPad werden standardmäßig vor der Auslieferung miteinander verbunden. Wenn die Fernbedienung nicht arbeitet oder Sie zu einer anderen Fernbedienung wechseln, koppeln Sie sie bitte erneut (siehe Seite 7 unter Abschnitt „Kopplungsmethode“)

* Sie müssen auf dem Laufband stehen. Anderenfalls arbeitet das WalkingPad nicht ordnungsgemäß.

M Manueller Modus (Primärmodus)



Start/Stopp
Drücken: WalkingPad starten oder anhalten.

Modustaste
Drücken: In den Automatikmodus wechseln.
Gedrückt halten: In den Standby-Modus wechseln.

Beschleunigen
Ein kurzer Druck erhöht die Geschwindigkeit um 0,5 km/h (0,25 mph).

Verzögern
Ein kurzer Druck verringert die Geschwindigkeit um 0,5 km/h (0,25 mph).

* Im manuellen Modus beträgt die Höchstgeschwindigkeit standardmäßig 3 km/h. Um die Höchstgeschwindigkeit freizugeben, gibt es 3 Möglichkeiten: (1) Setzen Sie die Höchstgeschwindigkeit über ⚙ in der App zurück. (2) Gehen Sie 1 km auf dem WalkingPad und starten Sie das Gerät neu. (3) Verlassen Sie die „Anleitung für Einsteiger“ in der App.

A Automatischer Modus (Erweiterungsmodus)



Start/Stopp
Drücken: WalkingPad anhalten.

Modustaste
Drücken: In den manuellen Modus wechseln.
Gedrückt halten: In den Standby-Modus wechseln.

* Im Modus „A “ ist die Taste +/- ohne Funktion.



Hohe Geschwindigkeit
Rufen Sie im Automatikmodus den Bereich Hohe Geschwindigkeit auf. Das WalkingPad startet oder läuft dann schneller.

Konstante Geschwindigkeit
Wechseln Sie im Automatikmodus in den Bereich Konstante Geschwindigkeit. Das WalkingPad bewegt sich mit einer konstanten Geschwindigkeit.

Niedrige Geschwindigkeit
Rufen Sie im Automatikmodus den Bereich Niedrige Geschwindigkeit auf. Das WalkingPad verlangsamt seine Geschwindigkeit bis zum Stillstand.

⏻ Sleep Mode



Modustaste
Drücken: Rückkehr in den vorherigen Modus.

* Wenn nach dem Starten des WalkingPads für einige Sekunden niemand auf dem Laufband steht, wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

Koppeln



Fernbedienung mit dem WalkingPad koppeln:

- Bringen Sie die Fernbedienung in die Nähe des WalkingPads.
- Während Sie das WalkingPad einschalten, halten Sie die Modustaste auf der Fernbedienung gedrückt.

* Wenn Sie einen Signalton hören, war die Kopplung erfolgreich.

App verbinden

Das WalkingPad kann mit einer verbundenen App verwendet werden, um Ihr Training zu professionalisieren und Ihr Lauferlebnis zu verbessern.



① Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im Apple Store oder bei Google Play nach „KS Fit“ und schließen Sie Installation und Registrierung ab.



② Bringen Sie das Handy in die Nähe des WalkingPads.
③ Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Handy ein.
④ Schalten Sie das WalkingPad ein.
⑤ Öffnen Sie die KS Fit-App und fügen Sie das Gerät hinzu.

* Geben Sie der App bitte die erforderliche Berechtigung, damit sie nach sich in der Nähe befindliche Geräte suchen kann.
* Fügen Sie das Gerät über die App hinzu, anstatt das Gerät aus der Bluetooth -Liste auszuwählen. Wenn das Gerät bereits ausgewählt ist, entfernen Sie es aus der Bluetooth-Liste und koppeln es erneut über die App.
* Wiederholen Sie die Schritte ③ bis ⑤, wenn die Kopplung mit dem Gerät fehlschlägt.
* Verbinden Sie aus Sicherheitsgründen während des Trainings kein zweites Handy mit dem WalkingPad, wenn bereits ein Handy gekoppelt wurde.

WalkingPad zusammenklappen

Um das WalkingPad nicht zu beschädigen und schwere Verletzungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und beide Stecker des Netzkabels abgezogen sind, bevor Sie das WalkingPad zusammenklappen.



Klappen Sie das rückseitige Laufband über das vordere Laufband, und vergewissern Sie sich, dass es sich in der vorgesehenen Position befindet.

* Starten Sie das WalkingPad nicht, wenn es zusammengeklappt ist.

Wartung und Fehlersuche

Wartung

Um die Sicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer des WalkingPads zu verlängern, muss es regelmäßig gewartet werden.



① Laufband reinigen

- Schalten Sie das WalkingPad aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Geben Sie eine kleine Menge eines milden Reinigungsmittels auf ein Baumwolltuch. Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Laufband und verwenden Sie keine säurehaltigen oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Wischen Sie nicht unter dem Laufband.
- Nach einer gewissen Zeit des Trainings können Staub und Flecken auf dem rückwärtigen Laufband erscheinen. Das ist normal und kann einfach abgewischt werden.wiped.



② Auf Verschleiß und Schäden überprüfen

- Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben, Kabel, Stecker und andere Komponenten des Geräts. Wenn Sie lockere oder beschädigte Schrauben finden, ziehen Sie sie schnellstmöglich fest oder ersetzen Sie diese.

* Wenn Sie sie ersetzen müssen, verwenden Sie die vom Hersteller angegebenen Bauteile.



③ Kühl und trocken lagern

- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturschwankungen. Anderenfalls kann es zu Korrosion oder anderen Problemen kommen.
- Legen Sie nach jeder Nutzungsstunde eine 20-minütige Pause ein, um die Wärmeableitung des Geräts zu unterstützen. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde ohne Unterbrechung.



④ Batterien austauschen

- Wenn die Fernbedienung nicht arbeitet oder längere Zeit nicht benutzt wurde, tauschen Sie bitte die Batterien (CR2032 3V) aus. Öffnen Sie hierzu das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/–).

Fehlersuche

Die meisten Fehlfunktionen des WalkingPads lassen sich mit den folgenden einfachen Schritten beheben, um das Problem zu identifizieren und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.



① Das Gerät lässt sich nicht einschalten bzw. schaltet sich während der Benutzung aus

- Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Netzkabels verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet ist.



② Walking belt lubrication

- Schalten Sie das WalkingPad aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Heben Sie das rückseitige Laufband an, und tragen Sie darunter Silikonöl Z-förmig auf die Innenfläche des Laufbands mittig auf.
- Schalten Sie das WalkingPad ein und versuchen Sie es erneut.

* Es ist nicht notwendig, das gesamte Laufband zu bestreichen, da sich das Öl während des Gebrauchs von selbst verteilt.

* Für jede Schmierung sind 5 - 10 ml Silikonöl erforderlich. Zu viel Silikonöl kann zum Rutschen führen und den normalen Gebrauch beeinträchtigen.





③ Verschobenes/rutschendes Laufband korrigieren

- Wenn das Laufband nicht zentriert ist: Heben Sie das rückseite Laufband an und richten Sie das Laufband manuell aus (siehe Seite 3 unter Abschnitt „WalkingPad aufklappen“).
- Wenn das Laufband immer noch nicht mittig läuft, justieren Sie es mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel anhand der folgenden Schritte:
  Das Laufband bewegt sich nach links: Drehen Sie die linke Einstellschraube im Uhrzeigersinn um 1/4 Umdrehung.
  Das Laufband bewegt sich nach rechts: Drehen Sie die rechte Einstellschraube im Uhrzeigersinn um 1/4 Umdrehung.
  Das Laufband rutscht: Drehen Sie die linke und rechte Einstellschraube gleichzeitig um 1/2 Umdrehung im Uhrzeigersinn.
  Verwenden Sie das Gerät nach jeder Einstellung bei einer Geschwindigkeit von 3 - 4 km/h für 1 - 2 Minuten, um die Korrektur zu beobachten. Falls erforderlich, justieren Sie erneut.

* Wenn das Laufband zu fest oder zu locker sitzt, beeinträchtigt dies die Leistung des WalkingPads und beschädigt das Laufband.

④ Beschreibung der Fehlercodes

* Wenn eine Fehlfunktion auftritt, wird im Display ein Fehlercode angezeigt. Wenn der nachstehende Fehlercode angezeigt wird, schalten Sie das WalkingPad bitte aus und starten Sie es neu. Wird der Fehlercode weiterhin angezeigt, verwenden Sie das WalkingPad nicht weiter, notieren Sie Produktmodell und Seriennummer auf dem Typenschild an der Vorderseite des WalkingPads und wenden Sie sich an den Fachhändler oder an den Kundendienst, um das Problem zu beheben.

E01: Antrieb Kommunikation Fehler
E02: Motor Anomalien
E05: Überstromschutz
E06: Motorschutz
E08: Sensor Fehler
E09: Controller Verbindung Fehler
E10: Hochtemperaturschutz
* Lösungsvorschlag: Automatische Wiederherstellung nach dem Countdown.
E11: Überlastschutz
* Lösungsvorschlag: Silikonöl hinzufügen. Das Gerät geht nach dem Countdown automatisch wieder in Betrieb.

Übungsanleitung

Trainingsintensität

Ganz gleich, ob Sie Fett verbrennen oder Ihre kardiovaskuläre Fitness verbessern möchten, die richtige Trainingsintensität ist der Schlüssel zum Erfolg. Orientieren Sie sich an Ihrer Herzfrequenz, um das geeignete Intensitätsniveau zu finden. In der nachstehenden Tabelle finden Sie die empfohlenen Herzfrequenzbereiche zum Verbrennen von Fett und kardiovaskuläre Fitness, die nur zu Referenzzwecken dienen.

165	*155*	*145*	*140*	*130*	*125*	*115*	
145	*138*	*130*	*125*	*118*	*110*	*103*	
125	*120*	*115*	*110*	*105*	*95*	*90*	
20	*30*	*40*	*50*	*60*	*70*	*80*	

Um die passende Intensitätsstufe zu finden, suchen Sie Ihr Alter am unteren Rand der Tabelle (auf die nächsten zehn Jahre gerundet). Die niedrigste Zahl ist die Herzfrequenz zum Verbrennen von Fett, die mittlere Zahl ist die maximale Herzfrequenz zum Verbrennen von Fett und die höchste Zahl ist die Herzfrequenz zur Verbesserung der kardiovaskulären Fitness (wir empfehlen, während des Trainings einen Herzfrequenz-Monitor zu tragen, um die Effizienz zu gewährleisten - bitte separat erwerben).

Fett verbrennen - Um Fett effektiv als Energiequelle nutzen zu können, müssen Sie sich über einen längeren Zeitraum hinweg mit niedriger Intensität bewegen. Während der ersten Minuten des Trainings nutzt Ihr Körper Glykogen als Energiequelle. Erst nach den ersten Minuten des Trainings beginnt Ihr Körper, gespeichertes Fett als Energiequelle zu nutzen. Wenn es Ihr Ziel ist, Fett zu verbrennen, sollten Sie Ihre Trainingsintensität anpassen, bis Ihre Herzfrequenz nahe dem niedrigsten Wert in Ihrer Trainingszone liegt.

Ratgeber Sport

Aufwärmen: Wir empfehlen, sich vor dem Training 5 - 10 Minuten lang aufzuwärmen, die Gelenke zu bewegen und zu dehnen, bevor Sie mit dem Training mit geringer Intensität beginnen.

Trainieren: Es ist empfehlenswert, 20 – 30 Minuten lang zu trainieren und dabei die Trainingsintensität innerhalb des Trainingsbereichs beizubehalten

(in den ersten Trainingswochen sollte eine Übungszeit von 20 Minuten nicht überschritten werden), und es sollte auf eine gleichmäßige Atmung geachtet werden.

Abkühlen: Wir empfehlen, sich nach dem Training 5 - 10 Minuten lang zu dehnen, um die Flexibilität der Gelenke und die Dehnbarkeit der Muskeln zu verbessern und Verletzungen vorzubeugen.

Trainingshäufigkeit

Um Ihre körperliche Verfassung zu erhalten oder zu verbessern, sollten Sie drei Trainingseinheiten pro Woche absolvieren und zwischen den einzelnen Einheiten mindestens einen Tag Pause einlegen. Nach einigen Monaten regelmäßigen Trainings können Sie, falls erforderlich, bis zu fünf Trainingseinheiten pro Woche absolvieren. Denken Sie daran, dass der Schlüssel zum Erfolg darin liegt, dass Sie das Training zu einem häufigen und angenehmen Teil Ihres täglichen Lebens machen.

Markenzeichen und rechtlicher Hinweis

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd besitzt die Patente für die Produkt der Laufgeräteserie WalkingPad. Kingsmith ist Herausgeber und Inhaber des Urheberrechts an diesem Handbuch. Ohne die schriftliche Genehmigung von Kingsmith ist jede Form der unbefugten Verbreitung, Vervielfältigung, Veröffentlichung, Freigabe oder Zitierung durch Institutionen oder Einzelpersonen untersagt. In diesem Handbuch werden soviel Funktionen wie möglich beschrieben und Benutzungsanweisungen gegeben. Aufgrund von Produktfehlerbehebungen, Designänderungen usw. kann die Beschreibung jedoch von dem Ihnen vorliegenden Produkt abweichen. Aufgrund von Produktaktualisierungen kann die Beschreibung in diesem Handbuch in Farbe, Aussehen usw. von dem Ihnen vorliegenden Produkt abweichen. Beziehen Sie sich in diesem Fall immer auf das Ihnen vorliegende Produkt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Gerät benutzen, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Entsorgung



Korrekte Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt in der EU nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um eine nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie nehmen dieses Produkt für umweltgerechtes Recycling entgegen.



Die in diesem Gerät enthaltene Batterie muss zur Entsorgung entfernt werden.
Wenn Sie die Batterien austauschen, verwenden Sie nur Originalbatterien, die im Fachhandel erhältlich sind.
Die Batterien können durch Öffnen des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung ausgetauscht werden.
Achten Sie beim Einsetzen neuer Batterien auf die Polarität. Entsorgen Sie alte Batterien niemals mit dem Hausmüll, sondern nur über die entsprechenden öffentlichen Sammelstellen. Dies gilt auch für Batterien von defekten Geräten.

Precauzioni importanti

L'apparecchio è destinato all'uso in ambienti interni residenziali.

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scossa elettrica:
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso e prima della pulizia.

AVVERTENZA - Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che vengano controllate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che vengano controllate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
I bambini devono essere controllati affinché non giochino con l'apparecchio.

AVVERTENZA - Conservare l'apparecchio in posizione verticale e cercare di posizionarlo in uno spazio provvisto di punti di appoggio su entrambi i lati, tenere sempre lontani i bambini piccoli da questa macchina. Il contatto con la superficie mobile può provocare gravi ustioni da attrito.

AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di ustioni, incendio, scossa elettrica o lesioni personali:

1) L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa elettrica. Scollegare la spina dalla presa elettrica quando non viene utilizzato e prima di montare o smontare parti dell'apparecchio.
2) Quando l'apparecchio viene utilizzato da o in prossimità di bambini, persone disabili o invalide, è necessaria un'attenta sorveglianza.
3) Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per lo scopo previsto come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
4) Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, in caso di malfunzionamento, in caso di caduta o danneggiamento, oppure in caso di caduta in acqua. Consegnare l'apparecchio presso un centro di assistenza per il controllo e la riparazione.
5) Non trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione o utilizzando il cavo come maniglia.
6) Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
7) Evitare in qualsiasi caso di lasciar cadere o inserire oggetti nelle aperture.
8) Evitare l'uso all'aperto.
9) Evitare l'uso in luoghi in cui vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o in cui viene somministrato ossigeno.
10) Per lo scollegamento, portare tutti i comandi in posizione di spegnimento, dopodiché togliere la spina dalla presa elettrica.
11) In caso di malessere, interrompere immediatamente l'esercizio e consultare un medico per evitare problemi di salute.
12) Garantire una distanza di almeno 2000 mm (78,7") dietro l'apparecchio e una distanza di almeno 500 mm (19,7") su entrambi i lati. In caso di emergenza, è possibile allontanarsi rapidamente dall'apparecchio per evitare lesioni personali dovute alla collisione con oggetti o pareti circostanti.
13) Indossare abiti sportivi per utilizzare l'apparecchio e fare attività fisica in base alle proprie condizioni.
14) Assicurarsi di tenere lontano dall'apparecchio gli oggetti personali per evitare che rimangano impigliati accidentalmente. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla macchina e lesioni personali.
15) Non utilizzare l'apparecchio su superfici irregolari per evitare incidenti o danni all'apparecchio stesso.
16) Per evitare di danneggiare il prodotto, non salire o poggiare i piedi sulla testa dell'apparecchio.
17) Non utilizzare l'apparecchio in presenza di animali domestici per evitare di spaventarli e causare altri problemi di sicurezza.
18) Non camminare sull'apparecchio in una posizione diversa da quella frontale per evitare di perdere l'equilibrio, cadere e subire lesioni.
19) Le persone anziane, i bambini e le donne in gravidanza devono usare questo apparecchio con cautela. Prima di utilizzare questo apparecchio, consultare un medico e ottenere le indicazioni necessarie.
20) Non richiudere l'apparecchio quando non è spento. In caso contrario, la vita utile del prodotto potrebbe essere compromessa e potrebbero verificarsi altri pericoli per la sicurezza.
21) Conservare l'apparecchio secondo le modalità previste dal manuale per la sicurezza.
22) Per evitare incidenti, non salire o scendere dall'apparecchio quando è in funzione.
23) Per garantire il normale funzionamento della macchina e la sicurezza personale, utilizzare l'apparecchio entro il limite di peso specificato.
24) Evitare di esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole per non danneggiarlo. Utilizzare l'apparecchio in un ambiente fresco e asciutto.
25) Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua per evitare di danneggiarlo e per ridurre il rischio di scosse elettriche, in quanto non è resistente all'acqua.
26) Evitare in qualsiasi caso di utilizzare in modo continuo l'apparecchio oltre il tempo previsto e fare una pausa di 20 minuti prima di rimetterlo in funzione per prolungarne la durata.
27) Non collocare l'apparecchio su superfici inclinate e non posizionare nulla sotto di esso. In caso contrario, la stabilità e le prestazioni dell'apparecchio verrebbero alterate o addirittura compromesse.

Contenuti

Disimballaggio dei componenti 35
Nomi delle parti 36
Funzionamento e regolazione 37
Manutenzione e risoluzione dei problemi 42
Guida pratica 43
Marchio registrato e dichiarazione legale 44
Sostituzione e smaltimento 44

Disimballaggio dei componenti

Dopo aver ricevuto il prodotto, nella scatola di imballaggio sono presenti i seguenti componenti. Controllarli tutti per scongiurare la presenza di eventuali segni di danneggiamento. In assenza di eventuali componenti, contattare il venditore del prodotto.



WalkingPad



Cavo di alimentazione



Telecomando



Cinturino da polso



Chiave a brugola



Olio al silicone



Manuale d'uso

Specifiche

Intervallo di velocità	0,5-6 km/h 0,5-3,75 mph	Dimensioni da aperto	1432×547×129 mm 56,5×21,5×5 pollici
Superficie di camminata	415×1200 mm 16,5×47 pollici	Dimensioni da chiuso	822×547×129 mm 32,5×21,5×5 pollici
Capacità di carico max.	136 kg / 300 lb	Peso netto	28,5 kg / 63 lb
Frequenza di tensione nominale	220-240 V~50/60 Hz	Classe	HC
Alimentazione in ingresso	932 W	Fascia di età	14 anni in su

Nomi delle parti

Prima di utilizzare il prodotto, occorre familiarizzare con i nomi delle parti del WalkingPad e del telecomando.



Da aperto



Da chiuso



Telecomando

Funzionamento e regolazione

Prima di utilizzare il WalkingPad, leggere attentamente il presente manuale. Se si necessita di assistenza durante la lettura del presente manuale, annotare il modello del prodotto e il numero di serie sull'adesivo della targhetta di identificazione posta sulla parte anteriore del WalkingPad prima di contattare il servizio clienti.

Come spostare il WalkingPad

Prima di spostare il WalkingPad, accertarsi che la piattaforma sia chiusa. Per spostare il WalkingPad, tenere le mani al sicuro ed evitare di spostarlo su superfici irregolari.



① Sollevare il WalkingPad dall'area sottostante l'estremità posteriore della parte anteriore della pedana per camminata, come mostrato in figura.

* Prima di sollevare il WalkingPad, scollegare e riporre il cavo di alimentazione.



② Tenere le rotelle di scorrimento anteriori a terra e spostarsi in avanti o indietro.

* Durante lo spostamento del WalkingPad, assicurarsi di mantenere una certa inclinazione tra l'apparecchio e il suolo per evitare l'attrito.

Come aprire il WalkingPad

Per evitare di danneggiare il WalkingPad e di provocare gravi lesioni, assicurarsi che ci sia spazio a sufficienza prima di aprirlo.



① Posizionare il WalkingPad da chiuso in posizione orizzontale e assicurarsi di collocarlo su una superficie piana e stabile.

* Non collocare l'apparecchio su tappeti o moquette spessi e morbidi. In caso contrario il sensore non funziona correttamente.



② Aprire la parte posteriore della pedana per camminata, **regolare la cinghia di trasmissione manualmente al centro** e spingerla verso il basso per renderla completamente piatta.

* La parte posteriore della pedana per camminata può essere premuta con forza senza causare danni all'apparecchio.

Come collegare il cavo di alimentazione

Il prodotto deve essere collegato a terra quando è in uso e il nostro apparecchio soddisfa i requisiti di messa a terra. In caso di malfunzionamento o danno, la messa a terra è in grado di fornire un percorso con la minima resistenza per la corrente elettrica, riducendo il rischio di scosse elettriche.



① Inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica situata nella parte anteriore del WalkingPad.

* Un collegamento errato del filo di messa a terra può aumentare il rischio di scosse elettriche.



②Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa elettrica adeguata, la quale deve essere installata e messa a terra correttamente secondo le norme e le disposizioni locali.

* Evitare di modificare la spina fornita insieme al prodotto. Se la spina non è adatta per la presa, contattare un elettricista qualificato affinché ne installi una corretta.

NOTA: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con il cavo di alimentazione indicato dal produttore.

Come accendere l'apparecchio

Se il WalkingPad è situato in un ambiente freddo, attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di accenderlo. In caso contrario, i componenti del WalkingPad potrebbero subire danni.



Individuare l'interruttore di alimentazione nella parte anteriore del WalkingPad e accenderlo.

* Quando l'apparecchio si accende, l'indicatore di alimentazione si illumina.

Come utilizzare il pannello del display

Il pannello del display utilizza una tecnologia avanzata di visualizzazione a LED e offre diverse funzioni per rendere più piacevole l'allenamento. Le seguenti informazioni aiutano a padroneggiare rapidamente l'uso di questo apparecchio.

* Portare l'interruttore del WalkingPad in posizione di accensione. Salire sulla cinghia di trasmissione. Dopo un conto alla rovescia di 3 secondi, l'apparecchio entra in funzione. Sul pannello del display vengono visualizzati in successione il tempo, la velocità, la distanza e i passi.



1. Descrizione dello stato

TIME	SPD	DIST	STEP
5:27	3.5	2.34	234
Tempo di allenamento: 5 minuti e 27 secondi	Velocità corrente: 3,5 mph	Distanza: 2,34 miglia	Passi totali: 234



• Quando sul pannello del display viene visualizzato "PRES", premere il pulsante "Avvia/Interrompi" del telecomando per attivare l'apparecchio.



• Quando il WalkingPad si ferma, sul pannello del display viene visualizzato "STOP" .



• In caso di attivazione del blocco per bambini, il WalkingPad non si avvia. Per rimuovere il blocco per bambini, utilizzare l'app.



• Quando il WalkingPad è connesso all'app, la spia di stato della rete si spegne. Quando il WalkingPad non è connesso all'app, la spia di stato della rete lampeggia.

2. Utilizzo delle modalità



Modalità manuale
• Regolare la velocità mediante il telecomando o l'app.
• Questa è la **modalità principale**, indicata per i **principianti**.



Modalità automatica
• La velocità viene controllata automaticamente attraverso l'algoritmo intelligente. Segue la velocità di camminata.
• Questa modalità è indicata per gli **utenti esperti**.



Modalità di sospensione
• Il motore e il sensore smettono di rispondere per evitare che altre persone attivino accidentalmente il WalkingPad.

* Scegliere la modalità M, A o Sospensione tramite il pulsante di selezione della modalità sul telecomando.

Come utilizzare il telecomando

Il telecomando e il WalkingPad sono stati preassociati in fabbrica prima della consegna. Se il telecomando non funziona o se si cambia telecomando, ripetere l'associazione (fare riferimento alla pagina 7 della sezione "Metodo di associazione").

* Assicurarsi di trovarsi sulla cinghia di trasmissione. In caso contrario, il WalkingPad non funziona correttamente.

M Modalità manuale (modalità principale)



Avvio/Arresto
Pressione breve: avvio o arresto del WalkingPad.

Selettore di modalità
Pressione breve: entrata in Modalità automatica.
Pressione prolungata: entrata in Modalità di sospensione.

Accelerazione
Pressione breve: aumento della velocità di 0,5 km/ora (0,25 mph) .

Decelerazione
Pressione breve: diminuzione della velocità di 0,5 km/ora (0,25 mph).

* In Modalità manuale, la velocità massima è di 3 km/h (1,9 mph) per impostazione predefinita. Per sbloccare la velocità massima, sono disponibili 3 opzioni: (1) resettare la velocità massima attraverso nell'app; (2) percorrere 1 km (0,6 mph) sul WalkingPad e riavviare l'apparecchio; (3) terminare la "Guida per principianti" nell'app.

A Modalità automatica (modalità avanzata)



Avvio/Arresto
Pressione breve: arresto del WalkingPad.

Selettore di modalità
Pressione breve: passaggio in Modalità manuale.
Pressione prolungata: passaggio in Modalità di sospensione.

* Il pulsante +/- non è operativo in modalità A.



Alta velocità
In modalità automatica, entrare nella sezione Alta velocità. Il WalkingPad inizierà a funzione più velocemente.

Velocità costante
In modalità automatica, entrare nella sezione Velocità costante. Il WalkingPad si muoverà a velocità costante.

Bassa velocità
In Modalità automatica, entrare nella sezione Bassa velocità. Il WalkingPad rallenterà fino all'arresto.

Modalità di sospensione



Selettore di modalità
Pressione breve: ritorno alla modalità precedente.

* Dopo l'avvio del WalkingPad, se nessuno si trova sulla cinghia di trasmissione per diversi secondi, l'apparecchio entra in Modalità di sospensione.

Metodo di associazione



Come associare il telecomando con il WalkingPad:

- Avvicinare il telecomando al WalkingPad.
- •Dopo aver acceso l'interruttore di alimentazione sulla parte anteriore del WalkingPad, premere a lungo il pulsante di selezione della modalità ⟲ sul telecomando.

* Quando viene udito un “bip” , significa che l'associazione è avvenuta con successo.

Come connettersi all'app

Il WalkingPad può essere utilizzato connettendolo a un'app per rendere l'allenamento più professionale e migliorare l'esperienza di camminata.



① Eseguire la scansione del codice QR o cercare "KS Fit" su Apple Store o Google Play, dopodiché completare l'installazione e la registrazione.



② Avvicinare lo smartphone al WalkingPad.
③ Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
④ Accendere il WalkingPad.
⑤ Aprire l'app KS Fit e aggiungere l'apparecchio.

* Concedere l'autorizzazione all'app in modo che possa cercare i dispositivi nelle vicinanze.
* Aggiungere l'apparecchio tramite l'app anziché selezionarlo dall'elenco Bluetooth. Nel caso in cui fosse già stato selezionato, rimuovere l'apparecchio dall'elenco Bluetooth e associarlo nuovamente tramite l'app.
* Ripetere i passaggi ③-⑤, nel caso in cui l'associazione con l'apparecchio non vada a buon fine.
* Per motivi di sicurezza, evitare di connettere un secondo smartphone al WalkingPad durante l'esercizio, qualora ne sia già stato associato uno all'apparecchio.

Come chiudere il WalkingPad

Per evitare di danneggiare il WalkingPad e di provocare gravi lesioni, assicurarsi che la macchina sia spenta e che entrambe le estremità del cavo di alimentazione siano scollegate prima di chiudere il WalkingPad.



Ripiegare la parte posteriore della pedana per camminata sopra quella anteriore e assicurarsi che si trovi nella posizione prevista.

* Evitare di avviare il WalkingPad da chiuso.

Manutenzione e risoluzione dei problemi

Manutenzione

Per garantire un utilizzo sicuro e prolungare la vita utile del WalkingPad, si consiglia di effettuare la manutenzione a intervalli regolari.



① Pulire la cinghia di trasmissione

- Spegnere il WalkingPad e scollegare il cavo di alimentazione.
- Aggiungere una piccola quantità di detergente delicato a un panno al 100% di cotone. Non spruzzare il detergente direttamente sulla cinghia di trasmissione e non utilizzare detergenti acidi e corrosivi.
- Non pulire sotto la cinghia di trasmissione.
- Dopo un certo periodo di utilizzo, sulla superficie posteriore possono presentarsi polvere e macchie. Si tratta di un fenomeno normale risolvibile con la semplice pulizia.



② Verificare la presenza di segni di usura e danneggiamento

- Controllare regolarmente viti, fili, spine e altre parti dell'apparecchio. In caso di componenti lenti o danneggiati, provvedere tempestivamente a stringerli o a sostituirli.

* In caso di sostituzione, utilizzare i componenti indicati dal produttore.



③ Mantenerlo al fresco e asciutto

- Mantenere l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto. Evitare l'uso all'aperto o in aree che presentano un'umidità elevata o variazioni di temperature estreme. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe corrodersi o presentare altri problemi.
- Fare una pausa di 20 minuti dopo ogni ora di utilizzo per favorire la dissipazione del calore nell'apparecchio. Evitare di utilizzare l'apparecchio in modo continuo per oltre 1 ora.



④ Sostituzione della batteria

- Se il telecomando si scarica o non è stato utilizzato per molto tempo, sostituire le batterie (modello: CR2032 3V) aprendo il coperchio posteriore del telecomando. Assicurarsi di rispettare la polarità corretta (+/−).

Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei malfunzionamenti del WalkingPad può essere risolta seguendo questi semplici passaggi per identificare il problema ed effettuare gli interventi necessari.



① Impossibile effettuare l'accensione/lo spegnimento durante l'uso.

- Assicurarsi che entrambe le estremità del cavo di alimentazione siano collegate.
- Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione si trovi in posizione di accensione.



② Lubrificazione della cinghia di trasmissione

- Spegnere il WalkingPad e scollegare il cavo di alimentazione.
- Sollevare la parte posteriore della pedana per camminata, sollevare la cinghia di trasmissione e applicare dell'olio al silicone secondo uno schema a "Z" sulla superficie interna della pedana in corrispondenza della parte centrale.
- Accendere il WalkingPad e riprovare.

* Non è necessaria l'applicazione su tutta la pedana, poiché l'olio si diffonde naturalmente durante l'uso.

* Per ogni lubrificazione sono necessari 5-10 ml di olio al silicone. Una quantità eccessiva di olio al silicone può causare lo slittamento e compromettere il normale utilizzo.



③ Deviazione/slittamento della cinghia di trasmissione e correzione

- Se la cinghia di trasmissione non è centrata:
  sollevare la parte posteriore della pedana per camminata e regolare manualmente la cinghia di trasmissione (fare riferimento alla pagina 3 della sezione "Come aprire il WalkingPad").
- Se la cinghia di trasmissione continua a deviare, regolarla con la chiave a brugola fornita in dotazione, procedendo nel modo seguente:
  La cinghia di trasmissione tende a sinistra: ruotare la vite del foro di regolazione sinistro in senso orario di 1/4 di giro.
  La cinghia di trasmissione tende a destra: ruotare la vite del foro di regolazione destro in senso orario di 1/4 di giro.
  La cinghia di trasmissione slitta: ruotare contemporaneamente la vite di regolazione destra e sinistra in senso orario di 1/2 giro.
  Dopo ogni regolazione, utilizzare l'apparecchio a una velocità di 3-4 km/h (1,95-2,5 mph) per 1-2 minuti per osservare la calibrazione. Ripetere la regolazione se necessario.

* Se la cinghia di trasmissione è troppo rigida o troppo allentata, le prestazioni del WalkingPad ne risentiranno e la cinghia di trasmissione subirà dei danni.

④ Descrizione dei codici di errore

* Quando si verifica un malfunzionamento, il display visualizza un codice di errore. Se vengono visualizzati i codici di errore riportati di seguito, spegnere e riavviare il WalkingPad. Se il codice di errore continua a comparire, interrompere l'utilizzo, annotare il modello del prodotto e il numero di serie sull'adesivo della targhetta di identificazione posta sulla parte anteriore del WalkingPad e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza clienti per la riparazione fino alla risoluzione del problema.

E01: Errore di comunicazione nella trasmissione
E02: Anomalie del motore
E05: Protezione da sovracorrente
E06: Protezione del motore
E08: Errore del sensore
E09: Errore di connessione del controller
E10: Protezione da alta temperatura
* Soluzione: ripristino automatico dopo il conto alla rovescia.
E11: Protezione da sovraccarico
* Soluzione: aggiungere dell'olio al silicone. La macchina riprenderà a funzionare automaticamente dopo il conto alla rovescia.

Guida pratica

Intensità di allenamento

Sia che l'obiettivo sia quello di bruciare i grassi o di migliorare le capacità cardiovascolari, allenarsi con la giusta intensità è la chiave per ottenere risultati. Per trovare il giusto livello di intensità è possibile sfruttare la frequenza cardiaca come riferimento. La tabella sottostante mostra, solamente a scopo di riferimento, le fasce di frequenza cardiaca consigliate per bruciare i grassi e per il benessere cardiovascolare.

165	*155*	*145*	*140*	*130*	*125*	*115*	♡
145	*138*	*130*	*125*	*118*	*110*	*103*	♡
125	*120*	*115*	*110*	*105*	*95*	*90*	♥
20	*30*	*40*	*50*	*60*	*70*	*80*	

Per trovare il giusto livello di intensità, individuare la propria età in fondo alla tabella (arrotondandola alla decina più vicina). La cifra più bassa corrisponde alla frequenza cardiaca brucia-grassi, quella intermedia alla frequenza cardiaca massima brucia-grassi e quella più alta alla frequenza cardiaca per migliorare la forma cardiovascolare (si consiglia di indossare un monitor della frequenza cardiaca durante l'allenamento per garantirne l'efficienza, il quale dovrà essere acquistato separatamente).

Bruciare i grassi: per utilizzare efficacemente i grassi come fonte di energia, è necessario svolgere attività fisica a bassa intensità per un periodo di tempo prolungato. Durante i primi minuti di allenamento, il corpo sfrutta il glicogeno come energia. Solo dopo i primi minuti di esercizio il corpo inizia a utilizzare i grassi accumulati come energia. Se il proprio obiettivo è quello di bruciare i grassi, regolare l'intensità dell'allenamento finché la frequenza cardiaca non si avvicina al valore più basso della propria fascia di allenamento.

Guida all'attività sportiva

Riscaldamento: si consiglia di riscaldarsi per 5-10 minuti prima di fare attività fisica, mobilizzando completamente le articolazioni e facendo stretching prima di dedicarsi all'attività fisica a bassa intensità.

Allenamento: si consiglia di allenarsi per 20-30 minuti, mantenendo l'intensità dell'attività fisica all'interno dell'intervallo previsto

(durante le prime settimane di allenamento, il tempo dell'esercizio deve essere mantenuto entro i 20 minuti) mentre la respirazione deve essere mantenuta regolare.

Defaticamento: si consiglia di fare stretching per 5-10 minuti dopo l'attività fisica, per migliorare la flessibilità articolare e l'estensibilità muscolare e prevenire gli infortuni dovuti all'attività fisica.

Frequenza di allenamento

Per mantenere o migliorare la propria condizione fisica, completare tre sessioni di allenamento a settimana con almeno un giorno di riposo tra una sessione e l'altra. Dopo alcuni mesi di allenamento regolare, se necessario, è possibile completare fino a cinque sessioni alla settimana. Tenere a mente che la chiave per il successo è fare dell'attività fisica una parte ricorrente e piacevole della propria vita quotidiana.

Marchio registrato e dichiarazione legale

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd detiene i brevetti dei prodotti della serie Walkingpad Walking Device. Kingsmith cura e detiene il copyright del presente manuale. Senza l'autorizzazione scritta di Kingsmith, è vietata qualsiasi forma di distribuzione, riproduzione, pubblicazione, diffusione o citazione non autorizzata da parte di qualsiasi istituzione o individuo. Il presente manuale contiene il maggior numero possibile di funzioni e istruzioni per l'uso. In ogni caso, per via di imperfezioni del prodotto, modifiche al design e così via, la descrizione potrebbe presentare delle discrepanze con quanto acquistato. In previsione di aggiornamenti del prodotto, la descrizione contenuta nel presente manuale potrebbe differire dal prodotto acquistato per colore, aspetto, ecc. Le forniture effettive prevalgono. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che vengano controllate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere controllati affinché non giochino con l'apparecchio. I bambini di età pari o superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza possono utilizzare questo apparecchio se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dello stesso in modo sicuro e se hanno compreso i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.

Sostituzione e smaltimento



Provvedere allo smaltimento corretto del prodotto. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, provvedere al loro riciclaggio in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro oppure contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. I suddetti saranno in grado di prendere il prodotto e provvedere al suo riciclaggio nel rispetto dell'ambiente.



Per lo smaltimento, la batteria contenuta in questo apparecchio deve essere rimossa.
Quando si sostituisce la batteria, utilizzare soltanto quella originale disponibile presso il negozio di ricambi.
La batteria può essere sostituita aprendo il coperchio posteriore. Prestare attenzione al segno della polarità quando si inserisce una nuova batteria. Non smaltire mai batterie vecchie insieme ai rifiuti domestici, bensì esclusivamente attraverso i centri di raccolta pubblici designati. Lo stesso vale per la batteria di apparecchi difettosi.

Precauciones importantes

El aparato está destinado a uso residencial.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:
Desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA - Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre utilizar el aparato de forma segura y comprender los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato, ni realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.

ADVERTENCIA - Almacene el aparato en posición vertical y procure colocarlo en un espacio con puntos de apoyo a ambos lados, mantenga a los niños pequeños alejados de esta máquina en todo momento. El contacto con la superficie en movimiento puede provocar graves quemaduras por fricción.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones personales:

1) Nunca se debe dejar un electrodoméstico desatendido cuando está enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de poner o quitar piezas.
2) Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato es utilizado por niños, inválidos o personas discapacitadas o cerca de ellos.
3) Utilice este aparato únicamente para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4) Nunca opere este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su examen y reparación.
5) No transporte este aparato por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
6) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7) Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
8) No utilice al aire libre.
9) No lo opere donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10) Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
11) Si no se siente bien, deje de hacer ejercicio inmediatamente y consulte a un médico para evitar daños a su salud.
12) Asegúrese de que haya una distancia de al menos 2000 mm (78,7 pulg.) detrás del aparato y una distancia de al menos 500 mm (19,7 pulg.) en ambos lados. En caso de emergencia, puede alejarse rápidamente del aparato para evitar lesiones personales al chocar con objetos o paredes circundantes.
13) Utilice un traje deportivo para utilizar el aparato y haga ejercicio según su propia condición.
14) Asegúrese de que los artículos personales se mantengan alejados del aparato para evitar enredos accidentales. De lo contrario, podría causar daños a la máquina y lesiones personales.
15) No utilice este equipo en terrenos irregulares para evitar accidentes o daños al aparato.
16) No se coloque sobre el cabezal de aparato ni lo pise para evitar daños al producto.
17) No utilice este aparato con mascotas para evitar asustarlas y causar otros problemas de seguridad.
18) Camine sobre este aparato siempre en una postura hacia adelante para evitar la pérdida del equilibrio, caídas y lesiones.
19) Las personas mayores, niños y mujeres embarazadas deben utilizar este dispositivo con precaución. Consulte a un médico y obtenga orientación pertinente antes de utilizar este aparato.
20) No doble este aparato cuando no esté apagado. De lo contrario, la vida útil del producto podría verse afectada y provocar otros riesgos de seguridad.
21) Guarde el aparato según el método prescrito en el manual por seguridad.
22) No suba ni baje de este aparato cuando esté funcionando para evitar accidentes.
23) Utilice este aparato dentro del rango de peso especificado para garantizar el funcionamiento normal de la máquina y su seguridad personal.
24) Evite exponer este aparato a la luz solar directa para evitar daños a la máquina. Utilice este aparato en un ambiente fresco y seco.
25) Mantenga este aparato alejado del agua para evitar dañar la máquina y reducir el riesgo de descarga eléctrica, ya que no es resistente al agua.
26) Nunca utilice el aparato de forma continuada durante más tiempo del especificado y tome un descanso de 20 minutos antes de usarlo de nuevo para extender su vida útil.
27) No coloque el aparato sobre una superficie inclinada ni coloque nada debajo. De lo contrario, podría afectar la estabilidad y el rendimiento del aparato, o incluso deteriorarlo.

Contenido

Artículos incluidos 46
Nombres de las piezas 47
Operación y ajuste 48
Mantenimiento y solución de problemas 53
Guía práctica 53
Marca registrada y declaración legal 54
Reemplazo y eliminación 55

Artículos incluidos

Después de recibir el producto, encontrará los siguientes elementos en la caja de embalaje. Inspeccione todos los componentes en busca de daños. Si falta alguno de los artículos, comuníquese con el vendedor del producto.



WalkingPad



Cable de alimentación



Mando a distancia



Pulsera



Llave Allen



Aceite de silicona



Manual de usuario

Especificaciones

Rango de velocidad	0,5-6 km/h 0,5-3,75 mph	Tamaño desplegado	1432×547×129 mm 56,5×21,5×5 pulgadas
Área para caminar	415×1200 mm 16,5×47 pulgadas	Tamaño plegado	822×547×129 mm 32,5×21,5×5 pulgadas
Carga máxima	136 kg / 300 lb	Peso neto	28,5 kg / 63 lb
Tensión nominal	220-240 V	Clase	HC
Frecuencia	50/60 Hz	Rango de edad	14 años y más
Potencia de entrada	932 W		

Nombres de las piezas

Antes de utilizar el producto, familiarícese con los nombres de las piezas de la WalkingPad y del mando a distancia.



Estado desplegado



Estado plegado



Mando a distancia

Operación y ajuste

Para su beneficio, lea atentamente este manual antes de utilizar la WalkingPad. Si necesita nuestra ayuda mientras lee este manual, antes de comunicarse con el servicio de atención al cliente anote el modelo del producto y el número de serie en la etiqueta adhesiva de la placa de identificación en la parte frontal de la WalkingPad.

Cómo mover la WalkingPad

Antes de mover la WalkingPad, asegúrese de que la plataforma para caminar esté plegada. Cuando mueva la WalkingPad, mantenga sus manos en una zona segura y no la mueva sobre terreno irregular.



① Como se muestra en la figura, levante la WalkingPad desde el área debajo del extremo posterior de la plataforma para caminar delantera.

* Antes de levantar la WalkingPad, desenchufe y guarde el cable de alimentación.



② Mantenga las ruedas de desplazamiento delanteras en el suelo y muévalas hacia adelante o hacia atrás.

* Al mover la WalkingPad, asegúrese de mantener un cierto ángulo entre el aparato y el suelo para evitar la fricción.

Cómo desplegar la WalkingPad

Para evitar dañar la WalkingPad y causar lesiones graves, asegúrese de que haya suficiente espacio antes de desplegar la WalkingPad.



① Coloque la WalkingPad plegada en posición horizontal y compruebe si está colocada sobre una superficie sólida y plana.

* No coloque el aparato sobre una alfombra o tapete grueso y suave. De lo contrario, el sensor no funcionará correctamente.



② Despliegue la plataforma para caminar trasera, **ajuste la banda para caminar manualmente hacia el centro** y ayude a presionarla hacia abajo para que quede completamente plana.

* La plataforma para caminar trasera se puede presionar hacia abajo con fuerza sin causar ningún daño al aparato.

Cómo enchufar el cable de alimentación

Este producto debe estar conectado a tierra cuando esté en uso y nuestro equipo cumple con el requisito de conexión a tierra. Si hay un mal funcionamiento o daño, la conexión a tierra puede proporcionar un camino con la menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciendo el riesgo de descarga eléctrica.



① Inserte el cable de alimentación en la toma de corriente situada en la parte frontal de la WalkingPad.

* Una conexión inadecuada del cable de conexión a tierra puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica.



② Inserte el otro extremo del cable de alimentación en una toma de corriente adecuada, que debe estar instalada y conectada a tierra correctamente de acuerdo con las regulaciones y ordenanzas locales.

* No modifique el enchufe suministrado con el producto. Si el enchufe no es adecuado para la toma de corriente, haga que un electricista calificado instale una toma de corriente apropiada.

NOTA: Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo por el cable de alimentación designado por el fabricante.

Encendido

Si la WalkingPad está expuesta a un ambiente frío, déjela volver a la temperatura ambiente antes de encenderla. De lo contrario, los componentes de la WalkingPad podrían dañarse.



Busque el interruptor de encendido en la parte frontal de la WalkingPad y enciéndala.

* Cuando el dispositivo esté encendido, el indicador de encendido se iluminará.

Cómo utilizar el panel de visualización

El panel de visualización utiliza una avanzada tecnología de visualización LED y ofrece una serie de funciones para que disfrute de su entrenamiento. La siguiente información le ayudará a dominar su uso rápidamente.

* Encienda el interruptor de alimentación del WalkingPad. Póngase de pie sobre la cinta andadora. Tras una cuenta atrás de 3 segundos, el equipo comenzará a funcionar. La pantalla mostrará sucesivamente el Tiempo, la Velocidad, la Distancia y los Pasos.



1. Descripción del estado

TIME	SPD	DIST	STEP
5:27	3.5	2.34	234
Tiempo de entrenamiento: 5 minutos y 27 segundos	Velocidad actual: 5 km/h	Distancia: 2,34 millas	Pasos totales: 234



• Cuando aparezca "PRES" en el panel de visualización, pulse el botón "Iniciar/Detener" del mando a distancia para activar el equipo.



• Cuando el WalkingPad se detiene, la pantalla muestra "STOP" .



• Si el bloqueo para niños está activado, el WalkingPad no se pondrá en marcha. Para quitar el bloqueo para niños, opere a través de la aplicación.



• Cuando el WalkingPad está conectado a la aplicación, la luz de estado de la red se apaga.
Cuando el WalkingPad no está conectado a la aplicación, la luz de estado de la red parpadea.

2. Modo de operación



Modo manual
• Ajuste la velocidad a través del mando a distancia o la aplicación.
• Este es el **modo principal**, adecuado para **principiantes**.



Modo automático
• La velocidad se controla automáticamente mediante un algoritmo inteligente. La velocidad es de caminar.
• Este modo es adecuado para **usuarios expertos**.



Modo de suspensión
• El motor y el sensor dejan de responder para evitar que quienes no son usuarios activen accidentalmente la WalkingPad.

* Elija el modo M, A o de suspensión con el botón de cambio de modo del mando a distancia.

Uso del mando a distancia

El mando a distancia y la WalkingPad están preemparejados antes de la entrega de manera predeterminada. Si el mando a distancia no funciona o cambia de mando a distancia, vuelva a emparejarlo (consulte la sección "Método de emparejamiento" en la página 7).

* Asegúrese de que el usuario se detenga sobre la banda para caminar. De lo contrario, la WalkingPad no funcionará correctamente.

M Modo manual (modo principal)



* En modo Manual, la velocidad máxima es de 3 km/h (1,9 mph) de forma predeterminada. Para desbloquear la velocidad máxima, existen 3 opciones: (1) Restablecer la velocidad máxima a través de ⚙ en la APP (2) Caminar 1 km (0,6 mph) en la WalkingPad y reiniciar el equipo (3) Finalizar la "Guía para principiantes" en la aplicación.

A Modo automático (modo avanzado)



* El botón +/- no responde en el modo A.



Sleep Mode



* Después de iniciar la WalkingPad, el aparato entrará en modo de suspensión si nadie se coloca sobre la banda para caminar durante unos segundos.

Método de emparejamiento



Cómo emparejar el mando a distancia con la WalkingPad:

- Acerque el mando a distancia al WalkingPad.
- Mientras enciende el interruptor de encendido en la parte frontal de WalkingPad, mantenga presionado el botón de cambio de modo en el mando a distancia.

* Cuando escuche un sonido de "bip", indica que el emparejamiento de realizó correctamente.

Conexión de la aplicación

La WalkingPad se puede utilizar con una aplicación conectada para hacer su entrenamiento más profesional y mejorar su experiencia al caminar.



① Escanee el código QR o busque "KS Fit" en Apple Store o Google Play y complete la instalación y el registro.



② Acerque el teléfono móvil al WalkingPad.
③ Active Bluetooth en su teléfono móvil.
④ Encienda la WalkingPad.
⑤ Abra la aplicación KS Fit y agregue el equipo.

* Dé permiso a la aplicación para que pueda buscar dispositivos cercanos.
* Agregue el equipo a través de la aplicación en lugar de seleccionar el equipo de la lista de Bluetooth. Si ya está seleccionado, elimine el equipo de la lista Bluetooth, y vuelve a vincularlo a través de la aplicación.
* Repita los pasos ③-⑤ si no se empareja con el equipo.
* Por seguridad, no conecte un segundo teléfono móvil al WalkingPad mientras hace ejercicio, si se ha emparejado un teléfono con el equipo.

Plegado de la WalkingPad

Para evitar dañar la WalkingPad y provocar lesiones graves, asegúrese de que la máquina esté apagada y que ambos extremos del cable de alimentación estén desenchufados antes de plegar la WalkingPad.



Doble la plataforma para caminar trasera sobre la plataforma para caminar delantera y asegúrese de que esté en la

* No ponga en marcha el WalkingPad cuando esté plegado.

Mantenimiento y solución de problemas

Mantenimiento

Para garantizar el rendimiento de seguridad y prolongar la vida útil de la WalkingPad, se recomienda realizar un mantenimiento regular.



① Limpieza de la banda para caminar

- Apague la WalkingPad y desenchufe el cable de alimentación.
- Añada una pequeña cantidad de limpiador suave a un paño 100 % algodón. No rocíe el limpiador directamente sobre la banda para caminar ni utilice limpiadores ácidos y corrosivos.
- No limpie debajo de la banda para caminar.
- Después de un período de ejercicio, pueden aparecer polvo y manchas en el suelo por la parte trasera. Esto es normal y puede eliminarse fácilmente.



② Comprobación de desgaste y daños

- Inspeccione periódicamente los tornillos, cables, enchufes y otras partes del equipo. Si encuentra alguna parte suelta, apriétela; si encuentra alguna parte dañada, reemplácela de inmediato.

* Si es necesario reemplazarlo, utilice los componentes designados por el fabricante.



③ Mantenga fresco y seco

- Mantenga el equipo en condiciones frescas y secas. No lo use al aire libre o en áreas de alta humedad o cambios extremos de temperatura. De lo contrario, podría provocar corrosión en el dispositivo u otros problemas relacionados.
- Haga una pausa de 20 minutos después de cada hora de uso para ayudar al equipo a disipar el calor. No utilice el equipo de forma continuada durante más de 1 hora.



④ Cambio de batería

- Si el mando a distancia se queda sin energía o no se ha utilizado durante mucho tiempo, reemplace las baterías (modelo: CR2032 3V) abriendo la tapa trasera del mando a distancia. Asegúrese de que la polaridad (+/-) está alineada correctamente.

Solución de problemas

La mayoría de los fallos de funcionamiento de la WalkingPad se pueden solucionar siguiendo estos sencillos pasos para identificar el problema y realizar las acciones necesarias.



① La alimentación no se puede encender/apagar durante el uso

- Asegúrese de que ambos extremos del cable de alimentación estén enchufados.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté encendido.



② Lubricación de la banda para caminar

- Apague la WalkingPad y desenchufe el cable de alimentación.
- Levante la plataforma para caminar trasera, levante la banda para caminar y aplique aceite de silicona en forma de «Z» en la superficie interior de la plataforma para caminar en la posición central.
- Encienda la WalkingPad e inténtelo de nuevo.

* No es necesario aplicar en toda la plataforma para correr, ya que el aceite se esparcirá de forma natural durante el uso.
* Para cada lubricación se necesitan 5-10 ml de aceite de silicona. El exceso de aceite de silicona puede provocar resbalones y afectar el uso normal.



③ Banda para caminar que se desvía/desliza y corrección

- Si la cinta de andar no está centrada:
  levante la tabla de andar trasera y ajuste la cinta de andar manualmente (consulte la parte "Cómo desplegar el WalkingPad" de la página 3).
- Si la banda para caminar aún se desvía, ajústela con la llave Allen suministrada mediante los siguientes pasos:
  La banda para caminar va hacia la izquierda: gire el tornillo del orificio de ajuste izquierdo en el sentido de las agujas del reloj 1/4 de vuelta.
  La banda para caminar va hacia la derecha: gire el tornillo del orificio de ajuste derecho en el sentido de las agujas del reloj 1/4 de vuelta.
  La banda para caminar se desliza: gire los tornillos de ajuste izquierdo y derecho en el sentido de las agujas del reloj 1/2 vuelta al mismo tiempo.
  Después de cada ajuste, utilice a una velocidad de 3 a 4 km/h (1,95 a 2,5 mph) durante 1 a 2 minutos para observar la calibración. Si es necesario, ajuste de nuevo.

* Si la banda para caminar está demasiado apretada o demasiado floja, afectará el rendimiento de WalkingPad y dañará la banda para caminar.

④ Descripción del código de falla

* Cuando ocurre un mal funcionamiento, la pantalla mostrará un código de error. Si aparece el siguiente código de error, apague y reinicie la WalkingPad. Si el código de error aún aparece, deje de usarla, anote el modelo del producto y el número de serie en la etiqueta de la placa de identificación en la parte frontal de la WalkingPad y comuníquese con el distribuidor o el departamento de servicio al cliente para su reparación hasta que se resuelva el problema.

E01: Fallo de comunicación del variador
E02: Anomalías motoras
E05: Protección contra la sobretensión
E06: Protección del motor
E08: Fallo del sensor
E09: Fallo de conexión del controlador
E10: Protección contra altas temperaturas
* Solución: Recuperación automática tras la cuenta atrás.
E11: Protección de sobrecarga
* Solución: Agrega aceite de silicona. La máquina se reanudará automáticamente después de la cuenta regresiva.

Guía práctica

Intensidad del ejercicio

Ya sea que su objetivo sea quemar grasa o mejorar la condición cardiovascular, hacer ejercicio a la intensidad adecuada es clave para lograr resultados. Puede utilizar su frecuencia cardíaca como guía para encontrar el nivel de intensidad adecuado. La siguiente tabla muestra las zonas de frecuencia cardíaca recomendadas para quemar grasa y hacer ejercicio cardiovascular, sólo con fines de referencia.

165	*155*	*145*	*140*	*130*	*125*	*115*	
145	*138*	*130*	*125*	*118*	*110*	*103*	
125	*120*	*115*	*110*	*105*	*95*	*90*	
20	*30*	*40*	*50*	*60*	*70*	*80*	

Para encontrar el nivel de intensidad apropiado, indique su edad en la parte inferior del cuadro (redondeando a la decena más cercana). El número más bajo es la frecuencia cardíaca para quemar grasa, el número medio es la frecuencia cardíaca máxima para quemar grasa y el número más alto es la frecuencia cardíaca para mejorar la condición cardiovascular (se recomienda usar un monitor de frecuencia cardíaca durante el ejercicio para garantizar la eficiencia, lo cual requiere una compra adicional).

Quemar grasa: para utilizar eficazmente la grasa como fuente de energía, debe realizar ejercicio de baja intensidad durante un período de tiempo sostenido. Durante los primeros minutos de ejercicio, su cuerpo utilizará el glucógeno como energía. Sólo después de los primeros minutos de ejercicio su cuerpo comienza a utilizar la grasa almacenada como energía. Si su objetivo es quemar grasa, ajuste la intensidad del ejercicio hasta que su frecuencia cardíaca se acerque al valor más bajo de su zona de entrenamiento.

Guía de deportes

Calentamiento: Se recomienda calentar durante 5-10 minutos antes de realizar ejercicio, movilizando completamente las articulaciones y realizando estiramientos antes de iniciar el ejercicio de baja intensidad.

Ejercicio: Se recomienda hacer ejercicio durante 20-30 minutos, manteniendo la intensidad del ejercicio dentro del intervalo de entrenamiento

(durante las primeras semanas de entrenamiento, el tiempo de ejercicio debe mantenerse dentro de los 20 minutos), y la respiración debe mantenerse uniforme durante el ejercicio.

Enfriamiento: Se recomienda estirar durante 5 a 10 minutos después del ejercicio, lo que puede mejorar la flexibilidad de las articulaciones y la extensibilidad de los músculos y prevenir lesiones por ejercicio.

Frecuencia de ejercicio

Para mantener o mejorar su condición física realice tres sesiones de entrenamiento por semana con al menos un día de descanso entre cada sesión. Después de varios meses de ejercicio regular, si es necesario, puede completar hasta cinco sesiones por semana. Recuerde, la clave del éxito es hacer del ejercicio una parte frecuente y placentera de su vida diaria.life.

Marca registrada y declaración legal

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd posee las patentes de los productos de la serie Walkingpad Walking Device. Kingsmith edita y posee los derechos de autor de este manual. Sin el permiso por escrito de Kingsmith, queda prohibida cualquier forma de distribución, reproducción, publicación, divulgación o cita no autorizada por parte de cualquier institución o individuo. Este manual contiene la mayor cantidad posible de todas las funciones e instrucciones de uso. No obstante, debido a imperfecciones del producto, cambios de diseño, etc., la descripción puede presentar discrepancias con lo que usted ha adquirido. En vista de las actualizaciones del producto, la descripción en este libro manual puede diferir de lo que usted ha comprado en color, apariencia, etc. Los suministros reales prevalecen. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos pueden utilizar este aparato si han sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato de forma segura y han comprendido los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato, ni realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

Reemplazo y eliminación



Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.



La batería contenida en este aparato debe retirarse para su eliminación.
Al reemplazar la batería, utilice únicamente baterías originales, disponibles en la tienda de repuestos.
La batería se puede reemplazar abriendo la tapa trasera. Tenga en cuenta la polaridad al insertar una batería nueva. Nunca deseche la batería usada con la basura doméstica, sino únicamente a través de los puntos de recogida públicos adecuados. Esto también se aplica a la batería de aparatos defectuosos.



Manufacturer: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd.
Address: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China
MADE IN CHINA